

PFAFF

Данная информация для
Вас предоставлена
ООО "ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ"
т/ф (499) 2592598 г.Москва
www.shveiprom.com
2592598@mail.ru

244

1243

Teileliste

Parts list

Liste de pièces

Lista de piezas

1244

Diese Teileliste hat für Maschinen ab nachfolgender
Seriennummer Gültigkeit:
This parts list applies to machines from the following
serial numbers onwards:
Cette liste de pièces est valable pour les machines au
numéros de série à partir de:
Esta lista de piezas tiene validez para máquinas a partir
del número de serie siguiente:
PFAFF 244 # 539 616 →
PFAFF 1243 # 543 046 →
PFAFF 1244 # 542 212 →

Alle Informationen und Abbildungen waren zum Zeitpunkt der Druckgebung auf dem neuesten Stand.

Technische Änderungen vorbehalten!

Der Nachdruck, die Vervielfältigung sowie die Übersetzung – auch auszugsweise – aus PFAFF-Teilelisten ist nur mit unserer vorherigen Zustimmung und mit der Quellenangabe gestattet.

At the time of printing, all information and illustrations contained in this document were up to date.

Subject to alteration!

The reprinting, copying or translation of PFAFF parts lists whether in whole or in part, is only permitted with our previous permission and with written reference to the source.

Au moment de la remise à l'imprimeur, toutes les informations et figures se rapportant à cette machine correspondaient à l'état actuel des connaissances.

Sous réserve de modifications techniques!

Aucune reproduction, polycopie ou traduction – même par extraits – listes de pièces PFAFF ne peut être effectuée, à condition d'en indiquer l'origine, sans notre autorisation expresse.

Todas las informaciones e ilustraciones de este manual estaban al día en el momento de entregarse para su impresión.

¡ Salvo modificaciones técnicas!

La reimpresión, reproducción y traducción – aunque sólo sea parcial – de los manuales de instrucciones PFAFF sólo está permitida con nuestro permiso previo e indicando la fuente.

G.M. PFAFF
Aktiengesellschaft

Postfach 3020
D-67653 Kaiserslautern
Königstr. 154
D-67655 Kaiserslautern

Redaktion/Illustration
Verlag Technische Dokumentation
Postfach 1106
D-77901 Lahr

www.promelectroavtomat.ru

	Seite Page Page Página
0	Wichtiger Hinweis 0 - 1 Important note Avis important Observación importante
1	Vorwort 1 - 1 Foreword Avant-propos Notas preliminares
2	Erläuterungen der Schlüsselzeichen 2 - 1 Explanation of key markings Explication des symboles Explicaciones de los signos clave
3	Basismaschine Basic machine Machine de base Máquina básicas
3.01	Gehäuseteile 3 - 1 Housing sections Parties du corps Piezas del cárter
3.02	Kopfteile 3 - 2 Needle head parts Pièces de tête Piezas de la cabeza
3.03	Armteile 3 - 8 Arm parts Pièces de bras Piezas del brazo
3.04	Grundplattenteile 3 - 12 Bedplate parts Pièces du plateau fondamental Piezas del cárter
4	Rollfuß-Einrichtung (-4/01) 4 - 1 Roller presser (-4/01) Dispositif à pied à roulette (-4/01) Pie rodante (-4/01)

	Thread trimmer (-900/56) Coupe-fil (-900/56) Cortahilos (-900/56)	
6	Nähfuß heben über Pedal (-910/01) Raiser presser foot via the pedal (-910/01) Relever le pied presseur en actionnant la pédale (-910/01) Elevación del prensatelas mediante pedal (-910/01)	6 - 1
7	Presserfuß-Automatik (-910/98) Automatic presser foot lifter (-910/98) Relève-pied automatique (-910/98) Alzaprensatelas (-910/98)	7 - 1
8	Verriegelungs-Einrichtung (-911/97) Backtacking mechanism (-911/97) Dispositif à points d'arrêt (-911/97) Rematador (-911/97)	8 - 1
9	Wartungseinheit (-925/03) Air filter / lubricator (-925/03) Conditionneur d'air comprimé (-925/03) Grupo acondicionador del aire comprimido (-925/03)	9 - 1
10	Garnrollenständer Reel stands Porte-bobines Portacarretes	10 - 1
11	Einstellehren Adjustment gauges Calibres Calibres de ajuste	11 - 1
12	Teile zur Tischplatte Parts for table top Pièces du plateau Piezas para el tablero	11 - 1
13	Fadenöler Thread lubricator Graisseur de fil Lubricador del hilo	13 - 1
14	Keilriemen V-belt Courroie trapézoïdale Correa trapezoidal	13 - 1

Achtung!



Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß Ersatz- und Zubehörteile, die nicht von uns geliefert werden, auch nicht von uns geprüft und freigegeben sind. Der Einbau und / oder die Verwendung solcher Produkte kann daher u. Umständen konstruktiv vorgegebene Eigenschaften Ihrer Maschine negativ verändern. Für Schäden, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen entstehen, übernehmen wir keine Haftung!

Caution!



We warn you expressively that spare parts and accessories that are not supplied by us are not tested and released by us. Fitting or using these products may therefore have negative influences on features that depend on the machine design. We are not liable for any damage caused by the use of non-Pfaff parts!

Attention!



Nous attirons expressément votre attention sur le fait que les pièces de rechange et accessoires qui n'ont pas été livrés par nous n'ont pas non plus été contrôlés et agréés par nous. C'est pourquoi le montage et/ou l'utilisation de telles pièces peut éventuellement entraîner l'altération des caractéristiques de construction de votre machine. Par conséquent, nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages causés par l'emploi de pièces qui ne sont pas d'origine!

¡Atención!



Se hace observar que en el caso de piezas de recambio y accesorios que no hayan sido suministrados por nosotros, quiere decir que non han sido sometidas por nuestra parte a un control y que no se les ha dado el visto bueno. Por esta razón, el montaje y/o empleo de tales productos puede repercutir negativamente en las características previstas en su máquina. ¡Para los daños que eventualmente pudiesen presentarse al utilizar piezas no originales, no asumimos ninguna garantía!

- Die Seriennummer der Maschine, für die diese Teileliste Gültigkeit hat, ist auf der Titelseite aufgeführt.
 - Alle Teile sind so abgebildet, wie sie in der Maschine funktionsmäßig zusammengehören.
 - Gestrichelt dargestellte Teile zeigen angrenzende Teile aus anderen Funktionsgruppen.
 - Im oberen Teil der Bildseiten befindet sich eine Gesamtansicht der Maschine .
Der Einbauort der dargestellten Teile wird durch eine gerasterte Fläche gekennzeichnet.
 - Einrahmungen auf den Bildseiten zeigen, aus welchen Einzelteilen sich die Gruppenteile zusammensetzen.
 - Die auf den Bildseiten verwendeten Schlüsselzeichen (; 2 ; 3 usw.) sind im Kapitel "Erläuterungen der Schlüsselzeichen" aufgelistet.
-
- The serial number of the machine to which this parts list applies is indicated on the cover page.
 - All parts are illustrated in function groups with the parts which they function together with in the machine.
 - Parts illustrated with broken lines are parts from other function groups which border on the illustrated function group.
 - The above section of the page of illustrations contains a total view of the machine. The place for the installation of the parts pictured here is marked by the grid.
 - The framed-in sections on the illustration pages show the individual parts comprising a group.
 - The key markings used on the illustrated pages (; 2 ; 3 etc.) are listed in the chapter "Explanation of key markings".
-
- Le numéro de série de la machine pour laquelle cette liste de pièces est valable est indiqué sur la première page.
 - Toutes les pièces sont représentées en fonction de leur groupement fonctionnel dans la machine.
 - Les pièces hâchurées indiquent les pièces limitrophes de groupes de fonctions différents.
 - La partie supérieure des pages de figures comprend une présentation globale de la machine. L'emplacement des pièces représentées est signalé par quadrillages.
 - Les parties encadrées sur les pages à illustrations représentent les pièces individuelles formant groupe.
 - Vous trouverez au chapitre "Explication des symboles" une liste des symboles utilisés sur les pages de figures (; 2 ; 3 etc.)
-
- El número de serie de la máquina para la cual tiene validez esta lista de piezas va indicado en la página de título.
 - Todas las piezas están ilustradas tal como aparecen en la máquina para su funcionamiento.
 - Las piezas representadas con rayitas muestran piezas colindantes de otros grupos de funciones.
 - En la parte superior de las páginas ilustradas se puede ver una vista en conjunto de la máquina. El lugar de montaje de la pieza representada va caracterizada mediante una superficie reticulada.
 - Los recuadros en las páginas ilustradas indican las piezas individuales de que se componen los grupos.
 - Los signos clave (; 2 ; 3 etc.) empleados en las páginas con ilustraciones van listados en el capítulo "Explicaciones de los signos clave".

□	Unterklassenabhängig, Teilenummer siehe Unterklassen-Ausstattung. Subclas-dependent, for part number see subclass parts listing. Fonction de la sous-classe; pour le numéro de la pièce, voir "Equipement de sous-classes". Dependientes de la subclase, para el número de pieza véase "Dotación de subclases".
B	Ausführung B Model B Version B Tipo B
C	Ausführung C Model C Version C Tipo C
C/D	Ausführung C/D Model C/D Version C/D Tipo C/D
D	Ausführung D Model D Version D Tipo D
N	Stichlänge 6,0 mm. Stitch length 6,0 mm. Longeur du point 6,0 mm. Largo de puntada 6,0 mm.
N2,5	Stichlänge 2,5 mm. Stitch length 2,5 mm. Longeur du point 2,5 mm. Largo de puntada 2,5 mm.
N8	Stichlänge 8,0 mm. Stitch length 8,0 mm. Longeur du point 8,0 mm. Largo de puntada 8,0 mm.
3	Geklebt Part cemented Pièce collée Pieza pegada

2

Erläuterung der Schlüsselzeichen
Explanation of key markings
Explication des symboles
Explicaciones de los signos clave

3/1

4

4,5

5


6

10

10/1

10/2

- 27/2** **Eingeklammerte Zahl = Dicke in mm.**
Number in brackets = thickness in mm.
Chiffre entre parenthèses = épaisseur en mm.
Cifra entre paréntesis = espesor en mm.
- 27/5** **Eingeklammerte Zahl = Länge in mm.**
Number in brackets = length in mm.
Chiffre entre parenthèses = longueur en mm.
Cifra entre paréntesis = largura en mm.
- 28** **Sonderausführung**
Special version
Version spéciale
Tipo especial
- 28/6** **Sonderausführung, nur in Verbindung mit Distanzscheibe Nr. 91-140 414-05 oder Nr. 91-140 415-05 (siehe Seite 3 - 12).**
Special version, only in conjunction with spacing washer No. 91-140 414-05 or No. 91-140 415-05 (see page 3 - 12).
Version spéciale, uniquement en liaison avec la rondelle intercalaire n°. 91-140 414-05 ou N° 91-140 415-05 (voir page 3 - 12).
Tipo especial, sólo en combinación con la arandela distanciadora N° 91-140 414-05 ó N° 91-140 415-05 (véase página 3 - 12).
- 32** **Beim Einbau dieses Teiles wird für die Paßgenauigkeit zum Anschlußteil keine Garantie übernommen; zweckmäßig vollständiges Aggregat bestellen.**
No guarantee is assumed that this part will fit the mating part; it is best to order a complete assembly.
Aucune garantie ne pourra être assurée quant à la précision d'ajustage de cette pièce avec la pièce correspondante; il est indiqué de commander un mécanisme complet.
Al montar esta pieza no se asume garantía alguna en cuanto a la tolerancia y precisión de ajuste respecto a la pieza correspondiente; por esta razón, se recomienda pedir el grupo completo.
- 40/1** **Füllen mit 28-011 201-44; Bestellnummer siehe Seite 15 - 1.**
Top up with 28-011 201-44; for part number see page 15 - 1.
Remplir de 28-011 201-44; n° de commande, voir page 15 - 1.
Rellene con 28-011 201-44; para el número de pedido véase la página 15 - 1.
- 40/2** **Tränken mit 28-011 201-44; Bestellnummer siehe Seite 15 - 1.**
Grease with 28-011 201-44; for part number see page 15 - 1.
Graisser avec de la graisse 28-011 201-44; n° de commande, voir page 15 - 1.
Engrase con grasa 28-011 201-44; para el número de pedido véase la página 15 - 1.
- 40/3** **Fetten mit 28-011 202-47; Bestellnummer siehe Seite 15 - 1.**
Grease with 28-011 202-47; for part number see page 15 - 1.
Graisser avec de la graisse 28-011 202-47; n° de commande, voir page 15 - 1.
Engrase con grasa 28-011 202-47; para el número de pedido véase la página 15 - 1.



Kopfteile


Needle head parts PFAFF 244-944/01

Pièces de tête PFAFF 1243-944/01

Piezas de la cabeza PFAFF 1244-944/01



3.02

Данная информация для Вас предоставлена ООО "ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ" т/ф (499) 2592598 г.Москва www.shveiprom.com 2592598@mail.ru




3.02

Kopfteile
 Needle head parts PFAFF 244-944/01
 Pièces de tête PFAFF 1243-944/01
 Piezas de la cabeza PFAFF 1244-944/01



Данная информация для
 Вас предоставлена
 ООО "ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ"
 т/ф (499) 2592598 г.Москва
 www.shveiprom.com
 2592598@mail.ru



Kopfteile



Needle head parts PFAFF 244-944/01

Pièces de tête PFAFF 1243-944/01

Piezas de la cabeza PFAFF 1244-944/01



3.02

Данная информация для Вас предоставлена
 ООО "ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ"
 т/ф (499) 2592598 г.Москва
 www.shveiprom.com
 2592598@mail.ru





3.02

Kopfteile
 Needle head parts
 Pièces de tête PFAFF 1243-944/01
 Piezas de la cabeza PFAFF 1244-944/01



3.03



Armteile
 Arm parts PFAFF 244-944/01
 Pièces de bras PFAFF 1243-944/01
 Piezas del brazo PFAFF 1244-944/01




Данная информация для Вас предоставлена ООО "ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ" т/ф (499) 2592598 г.Москва www.shveiprom.com 2592598@mail.ru

3.03

Armteile
 Arm parts PFAFF 244-944/01
 Pièces de bras PFAFF 1243-944/01
 Piezas del brazo PFAFF 1244-944/01




91-056 578-91




11-210 273-15

91-168 480-15



12-024 191-25




11-341 901-15 (2x)

11-335 902-15

91-141 612-91

11-341 902-15

91-140 121-91




11-335 902-15

91-140 120-05


11-341 902-15

91-141 620-72/893

91-141 710-72/893



16-410 918-05



91-140 124-11

14-016 080-01


91-140 127-05

91-140 123-91

11-130 227-15 (2x)




12-305 144-15 (2x)



Armteile
 Arm parts PFAFF 244-944/01
 Pièces de bras PFAFF 1243-944/01
 Piezas del brazo PFAFF 1244-944/01

3.03

Данная информация для
 Вас предоставлена
 ООО "ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ"
 т/ф (499) 2592598 г.Москва
 www.shveiprom.com
 2592598@mail.ru



3.04

Grundplattenteile

Bedplate parts



Pièces du plateau fondamental

Piezas del cárter


PFAFF 244-944/01

PFAFF 1243-944/01

PFAFF 1244-944/01




(PFAFF 244; 1244)



- ▣ 91-140 454-91 (PFAFF 244)
- ▣ ▣ ▣ 91-140 539-91 (PFAFF 1243; 1244)


für 900/.. siehe Seite 5-2
for 900/.. see page 5-2
pour 900/.. voir page 5-2
para 900/.. véase la página 5-2




siehe Seite 3-13 und 3-14
see page 3-13 and 3-14
voir page 3-13 et 3-14
véase la página 3-13 y 3-14

Данная информация для Вас предоставлена ООО "ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ" т/ф (499) 2592598 г.Москва www.shveiprom.com 2592598@mail.ru

- 91-140 413-05 (0,6) 27/2
- 91-140 256-05 (0,8) 27/2
- 91-140 257-05 (1,0) 27/2
- 91-140 258-05 (1,2) 27/2
- 91-140 414-04 (1,4) 27/2
- 91-140 415-05 (1,6) 27/2





Grundplattenteile

Bedplate parts


Pièces du plateau fondamental

Piezas del cárter


PFAFF 244-944/01

PFAFF 1244-944/01

3.04



Данная информация для Вас предоставлена ООО "ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ" т/ф (499) 2592598 г.Москва www.shveiprom.com 2592598@mail.ru



91-118 711-05

91-140 199-02

91-141 564-71/951 (PFAFF 244)

91-141 566-71/951 (PFAFF 1243; 1244)

(PFAFF 1243; 1244) 91-140 253-05


(PFAFF 1243; 1244) 91-140 418-05 ^{28/6}

(PFAFF 244) 91-140 251-05

(PFAFF 244) 91-140 416-05 ^{28/6}

91-141 548-71/951 (PFAFF 244)

91-141 550-71/951 (PFAFF 1243; 1244)



91-141 522-01 (PFAFF 244)

91-141 525-01 (PFAFF 1243; 1244)

11-108 174-15

91-141 563-01

91-141 521-75/951

91-140 241-15

91-140 242-05

91-141 547-05

12-341 150-15 (2x)

11-130 305-15 (2x)

11-330 964-15 (4x)

91-141 536-90

40/4

(PFAFF 1243)

91-140 516-75/770

91-141 706-05 ³

91-141 541-05

91-141 542-05

91-141 535-05

13-050 013-15

91-141 540-15

91-700 785-15 (2x)

91-168 319-12

91-140 300-01 ^{40/1}

B

Anschluß siehe Seite 3-16
For connection see page 3-16
Raccord, cf. page 3-16
Para la conexión, véase la pág. 3-16

(PFAFF 244; 1244)

91-140 516-75/770

91-700 785-15 (2x)

91-140 202-05 ³

91-168 319-12

91-141 546-05


91-141 545-05

11-721 482-15

12-610 230-45

99-135 161-85

(PFAFF 1243)



Grundplattenteile

Bedplate parts

Pièces du plateau fondamental


Piezas del cárter

PFAFF 244-944/01


PFAFF 1243-944/01

PFAFF 1244-944/01

3.04



Данная информация для Вас предоставлена ООО "ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ" т/ф (499) 2592598 г.Москва www.shveiprom.com 2592598@mail.ru




91-141 085-05 (PFAFF1243)

siehe Seite 3-14
see page 3-14
voir page 3-14
véase la página 3-14

91-141 087-05 (PFAFF 1244)


91-140 560-90 (PFAFF 1243; 1244)

siehe Seite 3-14
see page 3-14
voir page 3-14
véase la página 3-14



91-140 148-05 (PFAFF 1243; 1244)

91-140 122-91



14-215 049-33 ^[40/3]

91-140 104-05 ^[3]

11-330 280-15

14-215 049-33 ^[40/3]

91-700 689-15 (4x)


91-120 735-92

91-141 079-05 (PFAFF 244)


siehe Seite 3-14
see page 3-14
voir page 3-14
véase la página 3-14



91-700 785-15 (2x)


91-168 319-12 (PFAFF 244)



siehe Seite 3-4
see page 3-4
voir page 3-4
véase la página 3-4









Rollfuß-Einrichtung (-4/01)
 Roller presser (-4/01)
 Dispositif à pied à roulette (-4/01)
 Pie rodante (-4/01)

PFAFF 244
 PFAFF 1243
 PFAFF 1244




Данная информация для
 Вас предоставлена
 ООО "ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ"
 т/ф (499) 2592598 г.Москва
 www.shveiprom.com
 2592598@mail.ru



Fadenabschneid-Einrichtung (-900/56)
 Thread trimmer (-900/56)
 Coupe-fil (-900/56)
 Cortahilos (-900/56)

PFAFF 244
 PFAFF 1243
 PFAFF 1244


(PFAFF 244; 1244)



Данная информация для
 Вас предоставлена
 ООО "ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ"
 т/ф (499) 2592598 г.Москва
 www.shveiprom.com
 2592598@mail.ru



Fadenabschneid-Einrichtung (-900/56)
 Thread trimmer (-900/56)
 Coupe-fil (-900/56)
 Cortahilos (-900/56)

PFAFF 244
 PFAFF 1243
 PFAFF 1244




▣ 91-140 544-91 (PFAFF 244)
 ▣ ▣ ▣ 91-140 451-91 (PFAFF 1243; 1244)

91-140 650-91 (PFAFF 244)
 91-140 287-91 (PFAFF 1243; 1244)




▣ 91-140 551-91 (PFAFF 244)
 ▣ ▣ ▣ 91-140 552-91 (PFAFF 1243; 1244)





siehe Seite 5-3 und 5-4
 see page 5-3 and 5-4
 voir page 5-3 et 5-4
 véase la página 5-3 y 5-4


91-118 308-05 (PFAFF 244)
 91-018 480-05 (PFAFF 1243; 1244)



Данная информация для
 Вас представлена
 ООО "ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ"
 т/ф (499) 2592598 г.Москва
 www.shveiprom.com
 2592598@mail.ru


91-140 175-91 (PFAFF 244)
 91-140 180-91 (PFAFF 1243; PFAFF 1244)





Fadenabschneid-Einrichtung (-900/56)
 Thread trimmer (-900/56)
 Coupe-fil (-900/56)
 Cortahilos (-900/56)

PFAFF 244
 PFAFF 1244




Данная информация для Вас предоставлена ООО "ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ" т/ф (499) 2592598 г.Москва www.shveiprom.com 2592598@mail.ru


5

Fadenabschneid-Einrichtung (-900/56)
 Thread trimmer (-900/56)
 Coupe-fil (-900/56)
 Cortahilos (-900/56)

PFAFF 244
 PFAFF 1243
 PFAFF 1244




91-141 568-71/951 (PFAFF 244)
 91-141 570-71-951 (PFAFF 1243; 1244)




91-140 255-05 (PFAFF 1243; 1244)
 28/6 91-140 419-05 (PFAFF 1243; 1244)


(PFAFF 244) 91-140 252-05
 (PFAFF 244) 91-140 417-05 28/6



91-140 731-90 (PFAFF 1243; 1244)



91-141 532-75/951 (PFAFF 244)
 91-141 534-75/951 (PFAFF 1243; 1244)



91-140 987-05
 11-130 224-15
 13-052 319-15


91-140 241-15
 91-141 547-05
 91-141 536-90

91-141 543-05
 91-141 542-05


91-141 535-05
 13-050 013-15

91-141 540-15
 11-108 171-15


91-141 552-71/951 (PFAFF 244)
 91-141 554-71/951 (PFAFF 1243; 1244)



91-141 546-05
 91-141 545-05




Данная информация для Вас предоставлена ООО "ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ" т/ф (499) 2592598 г.Москва www.shveiprom.com 2592598@mail.ru



Fadenabschneid-Einrichtung (-900/56)
 Thread trimmer (-900/56)
 Coupe-fil (-900/56)
 Cortahilos (-900/56)



PFAFF 244
 PFAFF 1243
 PFAFF 1244

Данная информация для
 Вас предоставлена
 ООО "ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ"
 т/ф (499) 2592598 г.Москва
 www.shveiprom.com
 2592598@mail.ru




Fadenabschneid-Einrichtung (-900/56)
 Thread trimmer (-900/56)
 Coupe-fil (-900/56)
 Cortahilos (-900/56)

PFAFF 244
 PFAFF 1243
 PFAFF 1244




Данная информация для
 Вас предоставлена
 ООО "ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ"
 т/ф (499) 2592598 г.Москва
 www.shveiprom.com
 2592598@mail.ru



Fadenabschneid-Einrichtung (-900/56)
 Thread trimmer (-900/56)
 Coupe-fil (-900/56)
 Cortahilos (-900/56)

PFAFF 244
 PFAFF 1243
 PFAFF 1244



Данная информация для
 Вас предоставлена
 ООО "ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ"
 т/ф (499) 2592598 г.Москва
 www.shveiprom.com
 2592598@mail.ru

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
91-113 480-91	5 - 2	91-140 062-25	8 - 2	91-140 256-05	3 - 12	91-140 512-91	5 - 5
91-118 099-91/001	3 - 9	91-140 085-05	3 - 3	91-140 257-05	3 - 12	91-140 513-91	5 - 5
91-118 196-12	3 - 3	91-140 086-12	3 - 3	91-140 258-05	3 - 12	91-140 516-75/770	3 - 8, 3 - 13, 3 - 14
91-118 308-05	5 - 2	91-140 095-05	3 - 5	91-140 260-91	3 - 15	91-140 532-05	3 - 5
91-118 430-25	3 - 7	91-140 099-05	3 - 3	91-140 273-05	3 - 6	91-140 533-05	3 - 5
91-118 681-05	3 - 9	91-140 101-05	3 - 8	91-140 286-05	5 - 2	91-140 534-01	3 - 5
91-118 683-05	3 - 9	91-140 102-05	3 - 8	91-140 287-91	5 - 2	91-140 539-91	3 - 12
91-118 685-05	3 - 9	91-140 104-05	3 - 16	91-140 291-01	5 - 2	91-140 544-91	5 - 2
91-118 711-05	3 - 13, 3 - 14, 5 - 3, 5 - 4	91-140 111-01	3 - 5	91-140 297-92	5 - 7	91-140 551-91	3 - 12, 5 - 2
91-118 940-05	3 - 9	91-140 120-05	3 - 10	91-140 300-01	3 - 14	91-140 552-91	3 - 12, 5 - 2
91-119 087-05	4 - 2	91-140 121-91	3 - 10	91-140 315-05	3 - 6	91-140 560-90	3 - 16
91-119 150-91	4 - 2	91-140 122-91	3 - 16	91-140 318-91	3 - 6	91-140 561-91	3 - 16
91-119 158-15	4 - 2	91-140 123-91	3 - 10	91-140 322-91	3 - 6	91-140 562-05	3 - 16
91-119 159-05	4 - 2	91-140 124-11	3 - 10	91-140 324-91	3 - 6	91-140 563-05	3 - 16
91-119 421-05	4 - 3	91-140 127-05	3 - 10	91-140 336-15	3 - 4	91-140 564-92	3 - 16
91-119 469-05	4 - 1	91-140 148-05	3 - 16	91-140 379-92	4 - 3	91-140 565-91	3 - 5
91-119 491-05	4 - 1	91-140 149-15	3 - 1	91-140 403-91	3 - 11, 8 - 2	91-140 566-05	3 - 5
91-119 506-01	4 - 2	91-140 155-11	3 - 1	91-140 404-91	3 - 11, 8 - 2	91-140 567-05	3 - 5
91-119 590-05	3 - 11	91-140 160-91	5 - 7	91-140 405-91	3 - 11, 8 - 2	91-140 573-91	3 - 5
91-119 886-05	4 - 2	91-140 166-15	5 - 2	91-140 413-05	3 - 12	91-140 574-05	3 - 5
91-119 936-05	8 - 2	91-140 175-91	5 - 2	91-140 414-04	3 - 12	91-140 582-15	6 - 1
91-119 953-15	4 - 1	91-140 180-91	5 - 2	91-140 415-05	3 - 12	91-140 648-01	5 - 2
91-119 961-05	4 - 2	91-140 184-91	5 - 7	91-140 416-05	3 - 13, 3 - 14	91-140 650-91	5 - 2
91-119 962-05	4 - 2	91-140 199-02	3 - 13, 3 - 14, 5 - 3, 5 - 4	91-140 417-05	5 - 3, 5 - 4	91-140 651-05	5 - 2
91-120 735-92	3 - 16	91-140 201-05	3 - 13	91-140 418-05	3 - 13, 3 - 14	91-140 695-91	5 - 5
91-129 805-90	3 - 1	91-140 202-05	3 - 14	91-140 419-05	5 - 3, 5 - 4	91-140 698-91	5 - 5
91-129 917-91	15 - 1	91-140 241-15	3 - 13, 3 - 14, 5 - 3, 5 - 4	91-140 451-91	5 - 2	91-140 710-91	3 - 17
91-129 919-91	15 - 1	91-140 242-05	3 - 13, 3 - 14, 5 - 3, 5 - 4	91-140 453-05	3 - 12, 5 - 2	91-140 711-15	3 - 17
91-129 920-91	15 - 1	91-140 251-05	3 - 13, 3 - 14	91-140 454-91	3 - 12	91-140 712-11	3 - 17, 5 - 6
91-129 941-91	15 - 1	91-140 252-05	5 - 3, 5 - 4	91-140 456-05	3 - 12, 5 - 2	91-140 715-05	3 - 17, 5 - 6
91-140 060-25	8 - 2	91-140 253-05	3 - 13, 3 - 14	91-140 510-91	5 - 5	91-140 720-15	3 - 17
91-140 061-15	8 - 2	91-140 255-05	5 - 3, 5 - 4	91-140 511-91	5 - 5	91-140 726-01	5 - 3, 5 - 4

91-140 728-92	5 - 3, 5 - 4	91-141 542-05	3 - 13, 3 - 14, 5 - 3, 5 - 4	91-141 621-75/895	3 - 1	91-141 732-05	4 - 3
91-140 731-90	5 - 3, 5 - 4	91-141 543-05	5 - 3, 5 - 4	91-141 622-75/698	3 - 1	91-141 733-05	4 - 3
91-140 945-05	3 - 12, 5 - 2	91-141 545-05	3 - 13, 3 - 14, 5 - 3, 5 - 4	91-141 623-75/698	3 - 1	91-141 735-92	4 - 2
91-140 987-05	5 - 4	91-141 546-05	3 - 13, 3 - 14, 5 - 3, 5 - 4	91-141 624-75/895	3 - 1	91-141 736-05	4 - 2
91-141 079-05	3 - 16	91-141 547-05	3 - 13, 3 - 14, 5 - 3, 5 - 4	91-141 625-75/895	6 - 1	91-141 737-15	4 - 2
91-141 085-05	3 - 16	91-141 548-71/951	3 - 14	91-141 626-05	3 - 4	91-141 738-05	4 - 2
91-141 087-05	3 - 16	91-141 549-71/951	3 - 13	91-141 628-75/895	3 - 1	91-141 739-91	4 - 2
91-141 192-92	3 - 15	91-141 550-71/951	3 - 14	91-141 633-15	5 - 1	91-141 741-91	4 - 2
91-141 193-92	4 - 4	91-141 551-71/951	3 - 13	91-141 636-15	5 - 1	91-141 743-05	3 - 3
91-141 195-91	4 - 4	91-141 552-71/951	5 - 4	91-141 640-75/893	13 - 1	91-141 744-05	4 - 2
91-141 259-05	3 - 15	91-141 553-71/951	5 - 3	91-141 658-15	5 - 6	91-141 754-91	4 - 2
91-141 426-15	3 - 1	91-141 554-71/951	5 - 4	91-141 659-15	5 - 6	91-141 755-75/698	4 - 1
91-141 427-15	3 - 1	91-141 555-71/951	5 - 3	91-141 660-11	3 - 4	91-141 761-92	4 - 4
91-141 428-15	3 - 1	91-141 563-01	3 - 13, 3 - 14, 5 - 3, 5 - 4	91-141 662-15	3 - 4	91-141 764-15	4 - 1
91-141 441-15	3 - 17, 5 - 6	91-141 564-71/951	3 - 14	91-141 663-15	3 - 4	91-141 768-92	4 - 4
91-141 442-15	3 - 7	91-141 565-71/951	3 - 13	91-141 664-75/895	3 - 1	91-141 777-92	4 - 4
91-141 443-15	3 - 7	91-141 566-71/951	3 - 14	91-141 668-15	3 - 2	91-141 778-05	4 - 4
91-141 512-15	4 - 1	91-141 567-71/951	3 - 13	91-141 669-15	3 - 7	91-141 780-15	4 - 5
91-141 520-75/951	3 - 13	91-141 568-71/951	5 - 4	91-141 671-91	5 - 6	91-141 781-15	4 - 5
91-141 521-75/951	3 - 14	91-141 569-71/951	5 - 3	91-141 674-05	3 - 11	91-141 782-05	4 - 5
91-141 522-01	3 - 13, 3 - 14	91-141 570-71/951	5 - 4	91-141 675-05	3 - 11	91-141 808-91	4 - 5
91-141 525-01	3 - 13, 3 - 14	91-141 571-71/951	5 - 3	91-141 676-15	3 - 1	91-141 817-92	4 - 4
91-141 527-01	5 - 3, 5 - 4	91-141 572-12	3 - 15	91-141 679-71/698	3 - 11	91-141 824-15	3 - 2, 4 - 1
91-141 529-01	5 - 3, 5 - 4	91-141 573-75/951	3 - 15	91-141 688-90	3 - 1	91-141 825-05	4 - 1
91-141 531-75/951	5 - 3	91-141 575-75/951	3 - 3	91-141 706-05	3 - 14	91-141 829-92	3 - 4
91-141 532-75/951	5 - 4	91-141 576-71/951	3 - 3	91-141 707-11	3 - 1	91-141 832-15	3 - 4
91-141 533-75/951	5 - 3	91-141 577-91	3 - 11, 8 - 2	91-141 710-72/893	3 - 10	91-155 353-05	3 - 2
91-141 534-75/951	5 - 4	91-141 612-91	3 - 10	91-141 711-91	3 - 8	91-157 814-91	3 - 2
91-141 535-05	3 - 13, 3 - 14, 5 - 3, 5 - 4	91-141 617-75/698	3 - 1	91-141 714-91	3 - 8	91-157 885-15	3 - 2
91-141 536-90	3 - 13, 3 - 14, 5 - 3, 5 - 4	91-141 618-75/895	3 - 1	91-141 721-25	3 - 2	91-160 028-15	4 - 5
91-141 540-15	3 - 13, 3 - 14, 5 - 3, 5 - 4	91-141 619-05	3 - 8	91-141 729-91	4 - 3	91-164 056-05	3 - 4
91-141 541-05	3 - 13, 3 - 14	91-141 620-72/893	3 - 10	91-141 731-92	4 - 3	91-164 296-15	4 - 3

244

Unterklassen-Ausstattung

Subclass parts

Composition des sous-classes

Composición de las subclases

PFAFF

Данная информация для
Вас предоставлена
ООО "ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ"
т/ф (499) 2592598 г.Москва
www.shveiprom.com
2592598@mail.ru

1243

Unterklassen-Ausstattung












Subclass parts

Composition des sous-classes

Composición de las subclases

17.04

Nähwerkzeuge
 Gauge parts
 Organes de couture
 Organos de costura PFAFF 1243

<p>91-009 678-91</p>  <p>91-709 310-01</p> <p>91-700 336-15</p> <p>91-700 226-15</p> <p>91-005 024-05</p> <p>-4/01 -4/01-900/56 -944/01</p>	<p>91-141 772-93/001 4 70/1</p>  <p>91-119 469-05</p> <p>13-033 148-05</p> <p>12-664 290-45</p> <p>99-133 116-01</p> <p>12-518 210-45</p> <p>91-141 764-15</p> <p>91-119 953-15</p> <p>91-119 491-05 81/3</p> <p>11-178 172-15</p> <p>11-210 043-15 3/1</p> <p>-4/01 -4/01-900/56</p>	<p>91-054 648-93/001 4</p>  <p>-944/01</p> <p>91-049 666-03/002 C</p> <p>91-049 666-03/003 C D D</p>  <p>-4/01 -4/01-900/56 -944/01</p>	
<p>91-058 678-04/001 4 CN 8</p> <p>91-058 678-04/002 4 DN 8</p>  <p>-4/01 -944/01</p>	<p>91-058 842-04/001 4 CN 8</p> <p>91-058 842-04/002 4 C/DN 8</p>  <p>-4/01-900/56</p>	<p>91-040 417-04/001 4 CN 8</p> <p>91-040 417-04/002 4 DN 8</p>  <p>-4/01 -944/01</p>	<p>91-047 999-05</p>  <p>-4/01-900/56</p>
<p>91-009 308-25</p>  <p>-4/01 -4/01-900/56 -944/01</p>	<p>91-010 061-24/060</p>  <p>-4/01 -944/01</p>	<p>91-018 888-24/030</p>  <p>-4/01-900/56</p>	

PFAFF

1244

Данная информация для
Вас предоставлена
ООО "ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ"
т/ф (499) 2592598 г.Москва
www.shveiprom.com
2592598@mail.ru

Unterklassen-Ausstattung

Subclass parts

Composition des sous-classes

Composición de las subclases

Unterklassen-Übersicht ▲

Table of subclasses

Table de sous-classes

Tabla de subclases

PFAFF 1244

17.05

Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	-4/01-900/56	-4/01-900/56
Arbeitsgang Operation Opération Operación	Für Stepparbeiten an Schuhschläften und sonstigen Lederwaren mittels angetriebenem Rollfuß. For stitching shoe uppers and other leather articles with driven roller presser. Travaux de piquage sur tiges ou autres articles en cuir, par pied à roulette entraînée. Para trabajos de pespunteado en cortes de calzado y en artículos de cuero mediante pie rodante accionado.	Für Stepparbeiten an Schuhschläften und sonstigen Lederwaren mittels angetriebenem Rollfuß. For stitching shoe uppers and other leather articles with driven roller presser. Travaux de piquage sur tiges ou autres articles en cuir, par pied à roulette entraînée. Para trabajos de pespunteado en cortes de calzado y en artículos de cuero mediante pie rodante accionado.
Ausführung Model Version Tipo de máquina	CN 8	C/DN 8
Nadelabstand in mm Needle gauge in mm Ecartement des aiguilles en mm Distancia entre agujas en mm	1,8; 2,0; 2,4	2,4
Teilesatz vollst. Part set assy. Jeu de pièces complète Juego de piezas compl.	91-202 282-93/004 [10] = 1,8 mm 91-202 282-93/003 [10] = 2,0 mm 91-202 282-93/002 [10] = 2,4 mm	91-202 282-93/001 [10] = 2,4 mm
Nadelhalter [10/2] * Needle holder Pince-aiguille Portaagujas	91-118 195-93/004 [10] = 1,8 mm 91-118 195-93/004 [10] = 2,0 mm 91-118 195-93/004 [10] = 2,4 mm	91-118 195-93/004 [10] = 2,4 mm
Rollfuß [4] * Roller presser Pied à roulette Pie rodante	91-141 772-93/001 [70/1]	91-141 772-93/001 [70/1]
Drückerfuß [4] [10/2] * Presser foot Pied presseur Pie prensatelas	91-015 558-04/004 [10] = 1,8 mm 91-015 558-04/005 [10] = 2,0 mm 91-015 558-04/007 [10] = 2,4 mm	91-015 558-04/014 [10] = 2,4 mm
Fingerschutz * Finger guard Protège-doigts Salvadedos	91-012 658-91	91-012 658-91
Stichplatte [4] [10/2] * Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	91-058 835-04/003 [10] = 1,8 mm 91-058 835-04/005 [10] = 2,0 mm 91-058 835-04/009 [10] = 2,4 mm	91-058 835-04/010 [10] = 2,4 mm
Stoffschieber [4] [10/2] * Feed dog Griffe Transportador inferior	91-059 067-04/003 [10] = 1,8 mm 91-059 067-04/005 [10] = 2,0 mm 91-059 067-04/009 [10] = 2,4 mm	91-059 067-04/010 [10] = 2,4 mm
Schieber, links [10/2] Slide, left Glissière, gauche Corredera, izquierda	91-018 889-24/060	91-018 889-24/060
Schieber, rechts [10/2] Slide, right Glissière, droite Corredera, derecha	91-018 888-24/030	91-018 888-24/030

