



杰克缝纫机
JACK SEWING MACHINE
JACK HOLDING GROUP | WWW.JACKGROUP.COM.CN |



JACK T783

Инструкция по эксплуатации



ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Для безопасной работы и обеспечения наилучшей функциональности машины необходимо правильно ее эксплуатировать.

Пожалуйста, прочтайте инструкцию и следуйте ей.

1. При использовании машины обратите внимание на основные мероприятия по безопасности.
2. Перед использованием машины прочтайте это руководство и инструкции, кроме того, храните руководство под рукой.

3. Используйте машину, убедившись в ее соответствии со стандартами безопасности, принятыми в вашей стране.
4. Недопустимо использовать машину без предусмотренных приспособлений безопасности, которые должны быть установлены правильным образом. Только после этого возможна правильная работа машины.

5. Машина должна эксплуатироваться подготовленным оператором.

6. Для безопасности рекомендуется надевать защитные очки.

7. Выключите электропитание перед выполнением следующих действий:

(1) заправка иглы, регулировка заправки нити, нитенаправителя или замены катушки.

(2) замена игл, лапок, игольных пластин, двигателей ткани, нитеводителей, улиток, выравнивателей края, и др.

(3) ремонт машины

(4) во время ухода оператора с рабочего места

(5) когда фрикционный мотор используется без фрикционной накладки, двигатель должен быть полностью остановлен.

8. В любом случае, если произошло попадание грязи, масла или другой жидкости на кожу или глаза, промойте тщательно водой и обратитесь к врачу.

Если жидкость была случайно проглочена, обращайтесь к врачу немедленно.

9. Не прикасайтесь к движущимся частям машины. Всегда обращайте внимание, включено ли питание перед выполнением любого действия.

10. Для настройки, модификации и ремонта машины требуются квалифицированные специалисты. Используйте только качественные аналоги. Использование других запчастей может привести к поломке, и вы несете за это ответственность сами.

11. Техническое обслуживание и контроль должны осуществляться тщательно подготовленным персоналом или квалифицированными техниками.

12. Вышеупомянутые специалисты могут осуществлять обслуживание электронных компонентов, знание электроники необходимо для задач регулировки или ремонта. Остановите машину немедленно при обнаружении малейшего сбоя электронных компонентов.

13. Воздушный рукав должен быть отсоединен от машины и компрессор или подвод воздуха должен быть отсоединен перед ремонтом или обслуживанием оборудования машины с пневматическими частями, такими, как пневматический цилиндр. Для наладки и ремонта требуются квалифицированные техники или хорошо обученный персонал.

14. Для лучшей производительности необходима регулярная чистка машины.

15. Правильная установка основания машины - залог успешной работы и низкого шума. Не допускайте работы машины, если она сильно шумит.

16. Для подсоединения к сети используйте подходящую вилку. Используйте розеточную часть с заземлением.

17. Эта машина может использоваться только по назначению. Иное использование недопустимо.

18. Любая модификация или переоборудование машины должны соответствовать стандартам безопасности. Соблюдайте меры предосторожности. Производитель не несет ответственности за поломки из-за непредусмотренных модернизаций машины.

19. Существуют два способа предупреждения опасности:

(1) для безопасности оператора и обслуживающего персонала не открывайте защитные крышки и не касайтесь никаких внутренних предметов во избежание поражения электрическим током.

(2) Помните:

• Не используйте машину со снятыми: защитой ремня, предохранителем или другими устройствами во избежание физического увечья.

• Не допускайте попадания волос, пальцев или одежды в ручное колесо, в устройство для намотки нити, ремень и двигатель для предотвращения травматизма.

• Не засовывайте пальцы под иглу или под крышку намотки нити в процессе работы машины.

• В процессе работы челнок вращается с большой скоростью.

• Берегите пальцы от попадания в машину во время перемещения головки машины.

• Выключайте питание перед перемещением головки, удалением ремней или их защиты для предотвращения травматизма от непредвиденного запуска машины.

• Если машина оборудована сервомотором, сервомотор не шумит, когда машина находится в состоянии простоя, поэтому выключайте питание во избежание травматизма из-за непредвиденного запуска машины.

• Никогда не используйте швейную машину без провода заземления во избежание поражения током.

• Выключайте кнопку питания перед отсоединением или присоединением вилки питания во избежание поражения током и поломки электрического оборудования.

ВНИМАНИЕ

Пожалуйста, следуйте следующим указаниям, чтобы избежать неисправностей и поломки машины.

1. Протрите машину полностью перед запуском в первый раз после регулировки.
2. Уберите всю грязь и масло, накопившиеся во время транспортировки.
3. Убедитесь, что напряжение и фаза установлены правильно.
4. Убедитесь, что вилка подключена к источнику питания.
5. Не включайте машину, если напряжение не соответствует указанному на паспортной табличке.
6. Убедитесь, что направление вращения шкива правильно.

Внимание:

Перед отладкой или регулировкой, пожалуйста, выключите питание, чтобы избежать несчастного случая при резком начале работы машины.

Примечания

Наиболее важные инструкции по предосторожности



1. Держать руки подальше от иглы в момент включения выключателя электропитания, а также когда работает швейная машина.
2. Нельзя совать пальцы внутрь крышки механизма нитепрятгивателя, когда работает швейная машина.
3. Необходимо выключить электропитание перед опрокидыванием рукава машины или снятием клиновидного ремня.
4. Во время работы нужно быть осторожными, чтобы голова или руки оператора или постороннего не приближались к маховому колесу, клиновидному ремню, моталке нитки на шпульку или электродвигателю. Также, нельзя ставить никаких вещей близко к ним. Это очень опасно.
5. Если швейная машина оснащена ограждением ремня, защитой пальцев и прочими защитными устройствами, то не допускается эксплуатировать машину, когда они сняты.
6. Перед опрокидыванием головки машины нужно держать руки на определенном расстоянии.
7. Когда машина не в действии, мотор должен быть отключен. Так что, обратите внимание на то, чтобы не забыть выключить машину из сети после длительной эксплуатации.



8. Для собственной безопасности никогда не вводите машину в эксплуатацию при отключенном заземлении.
9. Перед тем как включить машину, предварительно нажмите на кнопку ВЫКЛ.(OFF) на пускателе.
10. Во время грома или молнии машину следует выключить.
11. Если машину переставить из холодного места в теплое место или наоборот, то можно наблюдать процесс конденсации воды. В этом случае включайте машину только после того, как Вы проверите, что на машине нет капель воды.

Перевод на русский язык

Перед тем, как начать работу на швейной машине челночного стежка JACK, пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию. Это поможет Вам работать на машине правильно и эффективно.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1 Вращение должно быть против часовой стрелки, если смотреть со стороны шкива. Не допускайте вращения по часовой стрелке.
- 2 Никогда не запускайте машину, не залив предварительно масло в основание машины.
- 3 Перед пробным запуском снимите корпус шпульки и игольную нить.
- 4 Следует очищать челнок и подрезчик нити шпульки каждый день после окончания работы по пошиву. Необходимо регулярно проверять уровень масла.
- 5 Во избежание получения серьёзной травмы, никогда не приближайте пальцы и волосы к маховику, клиновому ремню, колесу намотчика шпульки или мотору во время их работы; и ничего на них не кладите.
- 6 Если Ваша машина снабжена кожухом ремня, защитой пальцев и защитой для глаз, никогда не работайте на машине, если какая-либо из этих защитных деталей удалена.

1. ШКИВ МОТОРА И КЛИНОВЫЙ РЕМЕНЬ


1 Для однофазного и трёхфазного действия используются моторы мощностью 300 W, 4-полюсные (если нужно использовать мотор на 250 W, то предельной скоростью машины должно быть 3100 ст/мин).

2 В машине используются клиновые ремни типа M.

3 Приведённая ниже таблица указывает соответствие шкивов мотора, длины клинового ремня и скорости пошива.


Скорость пошива, ст/мин	Частота, гц	№ шкива мотора	Высокоскоростн. ремень (дюймов)	Низкоскоростн. ремень (дюймов)
3,600	50	B7262-781-000A	45	42
	60	B7263-781-000A	43	41
3,300	50	B7256-781-000A	44	42
	60	B7257-781-000A	43	42
3,000	50	B7253-781-000A	44	42
	60	B7254-781-000A	42	41
2,800	50	B7258-781-000A	43	42
	60	B7259-781-000A	41	41

В клиновых ремнях MTJ-VM00**00, ** обозначают длину ремня.



Как установить шкив мотора


Установите шкив (1) на ось мотора, так чтобы плоская часть (A) оси выровнялась с первым установочным винтом (2). После этого тщательно затяните установочные винты (2) и (3).



Как установить клиновый ремень


- 1 Установите высокоскоростной клиновый ремень (1) на ускорительный шкив (2), и большие диаметры шкива мотора.
- 2 Установите низкоскоростной клиновый ремень (3) на низкоскоростной шкив (4), и малые диаметры шкива мотора.
- 3 Передвигая мотор из стороны в сторону, отрегулируйте натяжение клиновых ремней (1) и (3) так, чтобы они прогибались не более чем на 10 мм.
- 4 Подвигайте шкивы мотора вперёд и назад, чтобы выровнять клиновые ремни 1 и 3.

2. УСТАНОВКА СТОЙКИ ДЛЯ НИТЕЙ




Соберите стойку для нитей, установите её на столе, в предусмотренном для этого отверстии. Затем затяните контргайку (1), чтобы зафиксировать стойку. Если проводка идёт наверх, по потолку, то силовой кабель следует прокладывать через стержень основания (2).

3. УСТАНОВКА МАШИННОЙ ГОЛОВКИ



Установите подкладку (2) в шарнир (1), вставьте шарнир (1) в машинную головку. После этого установите машинную головку на основание машины.

4. ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПЛОСКОГО РЕМНЯ



1 Удалите винт (1), затем удалите пружину (2) от винта подвески.

Внимание: будьте осторожны, чтобы не задеть и не толкнуть пусковое звено приводного стержня в направлении, указанном стрелочкой!

2 Проведите ремень (3) через отводку ремня (4), так чтобы ремень вращался в направлении, указанном стрелкой (A).

3 Установите на место винт (1) и пружину (2).


4 Поднимите размыкающий рычаг (5) в данном направлении, проведите ремень между защёлками В(6) и А(7).

5 Пройдя отводку ремня (8) у передатчика скорости, прикрепите ремень к шкиву натяжения (9).

6 Установите фиксаторный предохранитель (10) во второй снизу паз у храповика, чтобы обеспечить натяжение ремня.


Температурные условия и влажность могут повлиять на растяжимость и длину ремня и вызвать трудности при его установке. Однако ремень восстановит свою изначальную длину, когда будет находиться в работе.

5. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ КОЖУХА РЕМНЯ




Выровняйте шпильку направляющей (2) и отверстие (A) в кожухе ремня (2), затем толкните кожух ремня по направлению указанному стрелочкой, до щелчка. Чтобы снять кожух ремня, прижмите кожух ремня в направлении, указанном стрелочкой, затем вытяните его.

6. СМАЗКА



*Перед запуском машины:

- 1 Заполните масляный поддон в основании машины маслом "JUKI New Defrix Number 1" до отметки HIGH.
 - 2 Следует добавлять масло, когда его уровень опускается ниже нижней точки на шкале уровня масла (1).
 - 3 Когда машина правильно смазана, видна циркуляция масла через контрольное окно циркуляции масла (2). Работа на меньших скоростях делает циркуляцию более заметной.
- Загрязненное масло следует слить, ослабив винт слива масла (3); затем следует заполнить поддон чистым маслом.




*Регулировка смазки челнока

Регулировка подачи масла, подаваемого к челноку, осуществляется поворотом регулировочных винтов (1) - для грубой регулировки, и (2) - для точной регулировки. Поворот винта по часовой стрелке уменьшает количество масла.

*Другие точки смазки

- 1 Нанесите в места, указанные стрелкой, по одной капле масла каждую неделю; или по две капли масла раз в две недели.
- 2 Если машина никогда ранее не запускалась в эксплуатацию, или же долгое время не эксплуатировалась, следует добавить две - три капли масла только в точку (A).


7. КАК УСТАНОВИТЬ ИГЛУ



*Выключите мотор от сети. Возьмите иглу DPx5J.


- 1 Ослабьте установочный винт иглы (2), возьмите иглу (1) так, чтобы её уменьшенная сторона была обращена к оператору;
- 2 Введите иглу полностью в отверстие зажима иглы, и
- 3 Плотно затяните установочный винт иглы.

8. УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ КОРПУСА ШПУЛЬКИ




- 1 Поднимите и придержите защёлку рычага корпуса шпульки (1) между пальцами. Выньте его из челнока. Шпулька не вылетит из корпуса шпульки, пока поднят рычаг защёлки.
- 2 Для установки корпуса шпульки, вложите корпус в челнок так, чтобы он поддерживался осью челнока, а затем защёлкните его рычагом защёлки.

10. ПРИСОЕДИНЕНИЕ ШПУЛЬКИ




- 1 Уместите шпульку в корпусе шпульки таким образом, чтобы шпулька наматывалась против часовой стрелки.
 - 2 Проведите нить через отверстие (A) в корпусе шпульки, потяните её, и тогда нить можно будет вытянуть нить из отверстия (B), проведя её под пружиной натяжения намотчика шпульки.
- Шпулька должна быть установлена так, чтобы она при вытягивании нити вращалась в направлении, указанном стрелкой.




- 1 Установите шпульку на ось намотчика шпульек.
- 2 Выньте нить из бобины и проведите её по направляющим так, как показано на картинке, по возрастающей. Затем оберните конец нити несколько раз вокруг шпульки.
- 3 Нажмите на защёлку намотчика шпульки в направлении, указанном стрелкой, и шпулька будет наматываться.
- 4 Ослабив регулировочную гайку, проведите регулировку, ослабляя или подкручивая регулировочный винт для того, чтобы шпулька заполнялась примерно на 80 процентов.
- 5 Если шпулька намотана неравномерна, следует отрегулировать положение скобы натяжения намотчика шпульек, так чтобы намотка была правильной и равномерной.

11. ЗАПРАВКА ИГОЛЬНОЙ НИТИ



- 1 Заправьте нить в порядке, указанном цифрами.
- 2 Заправку можно легко осуществить, используя пинцет, поставляемый вместе с машиной.


13. РУКОЯТКА РУЧНОЙ ПОДАЧИ



Когда Вы хотите подать ткань вручную после того, как Вы аварийно остановили машину или возобновили пошив после обрыва нити, необходимо вращать рукоятку ручной подачи (1), чтобы задействовать механизм подачи ткани.

(Примечание) Убедитесь, что игла не застряла в ткани, и только после этого вращайте рукоятку ручной подачи.

12. УМЕНЬШЕНИЕ СКОРОСТИ ПОШИВА И АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА



* Уменьшение скорости пошива

1 Поверните рукоятку ручной остановки (1) вниз в положение (A), и

2 Машина сразу же будет шить медленнее.


* Аварийная остановка

1 Поверните рукоятку ручной остановки (1) вниз в положение (A), и затем далее в положение (B), и

2 Машина сразу же остановится.

(Примечание) Когда рукоятка ручной остановки не возвращается, нажмите на неё.


14. КАК УДЕРЖАТЬ ОПУСКАЮЩИЙСЯ НОЖ



Если Вы не хотите отрезать ткань после пошива по той причине, что ранее произошел обрыв нити, или по какой-либо другой причине, слегка нажмите рычаг остановки ножа (1) до момента остановки машины.

В этом случае нож не опустится.

15. ТИПЫ СТЕЖКОВ



Данная машина может выполнять два разных вида стежка: зигзагообразный стежок и бисерный стежок.


(Зигзагообразный стежок)

Данный стежок создаётся зигзагом, игольная нить показывается только сверху ткани, а нить шпульки только снизу.

(Бисерный стежок)

Когда к игольной нити прикладывается большее натяжение, то она может пройти сквозь ткань; тем самым нитью шпульки создаётся бисерный стежок, который вытягивается с обеих сторон к центральной линии.

16. НАТЯЖЕНИЕ НИТИ



*Регулировка натяжения нити для бисерного стежка

1 Установите натяжение нити шпульки на уровень приблизительно 15-20г, регулируя винт (1) на корпусе шпульки.

2 Отрегулируйте контроллер натяжения №1 (2) для правильного натяжения нити таким образом, чтобы закрепочная часть формировалась правильно сформированными зигзагообразными стежками. Если натяжение слишком мало, закрепочный шов может образовывать узелки на изнанке ткани.

3 Отрегулируйте контроллер натяжения №2 (3) для правильного натяжения боковых швов, основываясь на том, как формируется шов.

*Регулировка натяжения нити для зигзагообразного стежка


1 Установите натяжение нити шпульки на уровень приблизительно 40-50г, регулируя винт (1) на корпусе шпульки.

2 Замените местами регулировочные пружины контроллеров натяжения №1 (2) и №2 (3), тем самым у контроллера №2 будет слабая пружина.

3 Отрегулируйте контроллер №2 (3) так, чтобы предотвратить распускание конца шва.

4 Стежки бокового шва или закрепочного шва можно отрегулировать контроллером натяжения №1.

17. РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ КРАЕОБМЁТКИ (ДЛИНЫ ПЕТЛИ)



1 Вытяните кожух (1) и поднимите кожух (2).

2 Ослабьте гайку (3) гаечным ключом, поставленным вместе с машиной.

Установите пункт (4) на желаемый уровень на шкале (5) (эта длина совпадает с шириной ножа), затем затяните гайку (3).


3 Во время пробного прошивания точно отрегулируйте длину краеобмётки до того уровня, когда закрепочные стежки не обрезаются ножом.

* Замена ограничителя рабочего зажима

Используйте ограничитель рабочего зажима (6), у которого почти такой же размер, что и длина петли.

Удалив установочный винт (7), Вы сможете заменить ограничители рабочего зажима вместе со штативом ограничителя как один набор.

Набор (ограничитель и штатив)	Применимая ширина ножа
B1552-781-0A0	1/4"~3/4"
B1552-781-1	1/4"~1"
B1552-783-0A0	1/4"~1-1/4"




* Регулировка пружины нитепрятгивателя (для бисерного стежка)

Правильный диапазон шага нитепрятгивателя (1) составляет от 6 до 8 мм, с начальным натяжением от 20 до 50г.

Для регулировки шага пружины нитепрятгивателя, ослабьте винт (2), вложите тонкую отвёртку в прорезь стойки натяжения (3), чтобы повернуть стойку натяжения. Для регулировки натяжения пружины нитепрятгивателя, вложите тонкую отвёртку в прорезь стойки натяжения (3), чтобы её повернуть, держа при этом винт (2) затянутым. Натяжение пружины нитепрятгивателя возрастает, когда стойку натяжения поворачивают по часовой стрелке, и ослабевает, когда её поворачивают против часовой стрелки.

18. ЗАМЕНА НОЖА




При заточке или замене ножа его следует снимать следующим образом:

1 Ослабьте установочный винт (2), снимите нож (1) вместе с шайбой.

2 Присоедините нож к штативу ножа так, чтобы верхний конец скошенного лезвия ножа был на 2-3 мм выше поверхности прорезной пластинки, когда нож приведён в самое нижнее положение.

(Примечание) Не забудьте установить шайбу, когда Вы заново затягиваете установочный винт.

19. РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ КРАЕОБМЁТКИ (ШИРИНЫ СТЕЖКА И ШИРИНЫ ЗАКРЕПКИ), А ТАКЖЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КРАЕОБМЁТКИ



Игла движется справа налево, причём правая линия основания служит исходным положением. Регулировку следует проводить следующим образом:

- Для регулировки длины стежка (A), ввинтите или вывинтите винт (1), установите указатель (2) на желаемую величину на шкале (3). Реальная ширина прошиваемого стежка будет равна половине величины, установленной на миллиметровой шкале.
- Для регулировки ширины закрепки (B), ввинтите или вывинтите винт (4), установите указатель (5) на желаемую величину на шкале (2). Тем самым ширина закрепки будет в два раза больше, чем ширина стежка.
- Отрегулируйте положение правой линии основания (C), ввинчивая или вывинчивая винт (6) таким образом, чтобы она не соприкасалась с отрезной линией ножа. Когда винт (6) ввинчивается, правая линия отодвигается влево.
- Сделайте пробный прошив и проведите более точную регулировку.
- Нет необходимости регулировать положение левой линии основания (D), так как она остаётся неизменной при регулировке ширины стежка. Однако, левую линию необходимо сдвинуть влево, ввинчивая винт (7), если она попадает под отрезную линию ножа.

20. ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТЕЖКОВ

Обозначение	Кол-во стежков в малых приводах	Кол-во стежков в больших приводах	Обозначение	Кол-во стежков в малых приводах	Кол-во стежков в больших приводах
A	54	345	I	93	200
B	62	300	J	100	190
C	66	285	K	105	180
D	70	268	L	110	170
E	74	252	M	115	160
F	79	238	N	123	152
G	83	225	O	130	145
H	88	212			

*Прямоузубое цилиндрическое зубчатое колесо (ПЦЗК)

- Выбирая ПЦЗК, Вы контролируете количество стежков, согласно тому, как это указано в таблице.
- Для того, чтобы точно определить вид ПЦЗК, на нём выгравированы буквенные символы (А, Б, В, и т.д.) и цифровые обозначения (123, 152, и т.д.).
- Следует использовать вместе те ПЦЗК, на которых одинаковые буквенные обозначения.
- Цифровое обозначение, выгравированное на ПЦЗК, установленных в заднем положении, показывает количество стежков, которое обеспечивается данным сочетанием ПЦЗК. Те буквенные обозначения, которые взяты в кружок в таблице, показывают те ПЦЗК, которые включены в стандартный набор аксессуаров. Все остальные ПЦЗК являются дополнительными.


* Присоединение ПЦЗК к их штангам (осям)

- Установите ПЦЗК (1) на штангу (ось) так, чтобы оно было надёжно закреплено шпилькой в втулке (20 ПЦЗК, которая находится ближе к оператору).
- Для установки ПЦЗК (3) на шпильку втулки дальнего колеса (4), наденьте ПЦЗК (3) на штангу (ось), поворачивая её при этом в направлении, указанном стрелкой.


*Регулировка положения низкоскоростного кулачка

Ослабьте установочные винты (5) и отрегулируйте положение низкоскоростного кулачка (6), чтобы установить зазор (A) как это указано ниже:

Количество стежков	Зазор (A)
93 стежков или менее	10 ~ 12 mm
115 стежков или менее	5 mm
123 стежков	0




21. РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ



Когда педаль полностью нажата, прижимная планка поднимается наверх на 12 мм.

Чтобы отрегулировать давление, с которым планка прижимает ткань, следует повернуть регулятор прижимной пружины (1). Если давления недостаточно, чтобы предотвратить сморщивание ткани, поверните регулятор (1) по часовой стрелке.


22. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИГЛЫ И ЧЕЛНОКА



*Установите взаимодействие иглы и челнока следующим образом:

- 1 Опустите игольницу в самое низкое положение, когда игла проходит через центр игольного отверстия прорезной пластины.
- 2 Ослабьте винт соединения с игольницей (1), и отрегулируйте высоту игольницы.
(Установка игольницы)
- 3 Введите часть "1" регулятора временного отрезка (2) в пространство между нижним концом игольницы (4) и прорезной пластиной (3).
- 4 Затяните винт соединения с игольницей, отрегулировав тем самым положение челнока.
(Установка челнока)
- 5 Ослабьте установочный винт (5) рукава челнока с помощью гаечного ключа, поставляемого вместе с машиной.
- 6 Вращайте ведущий шкив в правильном направлении до тех пор, пока игла не начнёт подниматься со своего самого нижнего положения.
- 7 Введите часть "2" временного регулятора в промежуток между нижним концом игольницы и прорезной пластинкой, где нижний конец игольницы касается верха части "2" временного регулятора.
- 8 Выровняйте точку вершинной кромки (6) челнока с центром игры (7), и проведите регулировку таким образом, что между игрой и точной вершинной кромкой челнока остаётся зазор в 0,5 мм. После этого, надёжно затяните установочный винт рукава челнока.
(Примечание) Если происходит пропуск стежков, следует опустить игольницу примерно на 0,5 мм от временного регулятора "1".

23. РЕГУЛИРОВКА НАМОТЧИКА НИТИ ШПУЛЬКИ




Ослабьте винт (2), и отрегулируйте таким образом, чтобы зазор между шкивом намотчика нити шпульки (1) и ремнём (2) был равен приблизительно 1 мм, когда шкив (1) находится отдельно от ремня.

Если шкив касается ремня, следует отрегулировать натяжение шкива (3), чтобы уменьшить отклонение ремня.

Если и после этого ремень касается шкива, следует увеличить зазор на более чем 1 мм.

24. РЕГУЛИРОВКА УСТРОЙСТВА ПЕРЕДАЧИ СКОРОСТИ




*Регулировка положения передвижного устройства ремня

Когда кривошип ручной остановки установлен вниз, в положение самой низкой скорости, ослабьте винт (3) и позвольте ремню перейти на низкоскоростной шкив (1), изменяя при этом положение передвижного устройства ремня (2).

*Регулировка винта стопора

Отрегулируйте винт стопора (5) таким образом, чтобы передвижное устройство ремня (2) не заставляло ремень переходить на высокоскоростной шкив (4) во время высокоскоростной операции.

25. РЕГУЛИРОВКА ПОДРЕЗЧИКА ИГОЛЬНОЙ НИТИ



*Присоединение подрезчика

Присоедините установочный винт (1), и отрегулируйте высоту подрезчика (3). Установите высоту подрезчика (3) в самое нижнее положение, не допуская при этом, чтобы он касался ограничителя рабочего зажима (2), для того, чтобы после подрезки свести к минимуму длину оставшейся нитки в игле.


*Интервал закрытия подрезчика игольной нити

Отрегулируйте интервал закрытия подрезчика игольной нити так, чтобы подрезчик полностью закрывался, когда он продвигается далее всего. Для проведения регулировки, ослабьте винт (4), и перемещайте ведущую пластину А подрезчика игольной нити (5) вправо и влево. Когда ведущая пластина подрезчика игольной нити передвинута ближе к Вам, интервал закрытия уменьшается соразмерно с уменьшенным объемом закрытия. (Примечание) Убедитесь, что между лезвиями подрезчика остался зазор 0,3-0,5 мм в тот момент, когда подрезчик полностью закрыт. Если такого зазора нет, то подрезчик будет мешать действиям ведущей пластины подрезчика игольной нити, не давая подъемному рычагу (7) плавно продвигаться.

*Интервал открытия подрезчика игольной нити

Отрегулируйте интервал подъемника нити так, чтобы подрезчик начинал постепенно открываться на расстоянии примерно 2,5-3 мм от начала. Чтобы провести данную регулировку, ослабьте винт (4) и передвигайте ведущую пластину В (6) подрезчика игольной нити вправо и влево. Когда он будет двигаться в Вашу сторону, подрезчик начнет открываться раньше. (Примечание) Во время наладки постарайтесь не нарушить установленное положение ведущей пластины А подрезчика игольной нити.


26. РЕГУЛИРОВКА ШТАТИВА ПОДРЕЗЧИКА ИГОЛЬНОЙ ИГЛЫ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ



Ослабьте установочный винт (4), установите и отрегулируйте ограничительную пластину (5) так, чтобы она вступала в контакт с блокирующим плечом (3) во время медленного запуска машины (когда защелка В (1) сцеплена с защелкой А (2)).

Штатив подрезчика игольной нити (6) должен быть установлен таким образом, что он соприкасается с кулачком (7) на расстоянии 0,5 мм, когда открывается подрезчик игольной нити.

27. РЕГУЛИРОВКА ОПУСКАНИЯ НОЖА



Ослабьте винты (1), передвигните режущий сегмент ножа (2) в направлении, показанном на стрелке, и нож будет опускаться раньше. Отрегулируйте так, чтобы нож опускался за два-три стежка перед остановкой машины.

28. УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕПОЛАДОК

Проблема	Причина	Устранение неполадки	Стр
1 Обрыв игольной нити.	(1) Слишком велико натяжение контроллера номер 2. (2) Слишком велико натяжение шага пружины нитепрятгивателя. (3) Вершинная кромка челнока выщерблена или поцарапана. (4) Неправильно установлен интервал швейного челнока. (5) Выщерблен желобок для нити. (6) Игла слишком тонкая.	Уменьшить натяжение контроллера натяжения номер 2. 5 Уменьшить натяжение шага пружины нитепрятгивателя. 5 Отполировать вершинную кромку швейного челнока, или заменить челнок. 7 Заново отрегулировать интервал челнока с помощью измерителя интервала. 7 Отполировать тряпочкой желобок для ткани. 3 Заменить иглу на более толстую.	2. 5 5 7 7 3
2 Нить выскальзывает из иглы.	(1) Подрезчик игольной нити открывается сп. рано. (2) Подрезчик игольной нити открывается, когда опускается ограничитель рабочего зажима. (3) Не создаётся зигзагообразный стежок в самом начале прошивы. (4) Неправильно заправлена нить.	Передвинуть назад ведущую пластину В подрезчика иг. нити. 8 Передвинуть назад ведущую пластину В подрезчика игольной нити. 8 Уменьшить натяжение контроллера натяжения номер 1. 5 Правильно заправить машину.	8 8 5 4
3 На краеобмёточных швах появляются петлевые стежки.	(1) Диск натяжения номер 2 слишком свободен. (2) Недостаточно натяжения и шага пружины нитепрятгивателя. (3) Слишком высоко натяжение нити шпульки.	Уменьшить натяжение диска натяжения номер 2. 5 Заново отрегулировать пружину нитепрятгивателя. 5 Уменьшить натяжение нити шпульки (15 - 20г для бисерного стежка).	5 5 5
4 В начале пошива появляются петлевые стежки.	(1) Диск натяжения номер 1 слишком свободен. (2) Положение подрезчика игольной нити слишком велико. (3) Слишком большой шаг пружины нитепрятгивателя.	Увеличить натяжение диска натяж. номер 1 (15 - 30г). 5 Уменьшить подрезчик как можно ниже, при условии, что он не соприкасается с огранич. пруж. рабочего зажима. 8 Уменьшить шаг пружины нитепрятгивателя, и увеличить давление пружины.	5 8 5
5 Игольная нить выходит при первой закрепке и собирается с изнанки полотна.	(1) Диск натяжения номер 1 слишком свободен. (2) Натяжение нити шпульки слишком велико.	Увеличить давление диска натяжения номер 1. 5 Уменьшить натяжение нити шпульки (15 - 20г).	5 5
6 Стежки неплотно прилегают к полотну.	(1) Недостаточное натяжение нити шпульки. (2) Нить шпульки выскальзывает из желобка для нити на корпунке шпульки.	Увеличить натяжение нити шпульки. 5 Правильно заправить корпус шпульки. 8	5 8
7 Пропуск стежков.	(1) Ограничитель рабочего зажима слишком большой для петли. (2) Полотно создано из лёгких материалов.	Заменить ограничитель рабочего зажима на меньший. 5 Замедлить интервал иглы и челнока. (Опустить иглы на примерно на 0,5мм). 7	5 7


29. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК, ВЫЗВАННЫХ ДРУГИМИ ПРИЧИНAMI

Проблема	Причина	Устранение неполадки	Стр
1 Педаль запуска не работает. (Плечо рабочего зажима не до конца поднимается.)	(1) Игольная пластинка, основание игольной пластинки или подрезчик нити шпульки забиты пылью и волокнами. (2) Работе подрезчика игольной нити мешает ограничитель рабочего зажима или ведущая пластина подрезчика.	Отогнуть машинную головку и прочистите её. Заново установить подрезчик, или положение подрезчика на ведущей пластине.	8 8
2 Машина не выходит на полную скорость, даже когда педаль полностью нажата.	(1) Кривошип ручной остановки находится в неправильном положении. (2) Передвижное устройство ремня в переключателе скоростей не перешло на высокоскоростной шкив.	Исправить положение кривошипа ручной остановки. Смазать ведущую шпильку устройства передачи.	4 4
3 При остановке машины громкий лязг, или скорость не снижается под конец прошивки.	(1) Неправильно установлен низкоскоростной кулачок для небольшого количества стежков. (2) Слишком slab плоский ремень. (3) Слишком slab низкоскоростной клиновый ремень.	Заново отрегулировать установку низкоскоростного кулачка. Увеличить натяжение ремня с помощью шкива натяж. Увеличить натяжение клинового ремня на моторе.	6 2 1
4 Машина останавливается рывками.	(1) Устройство остановки необходимо смазать. (2) Передвижное устройство ремня в переключателе скоростей не перешло на высокоскоростной шкив.	Смазать рычаг остановки машины. Заново отрегулировать положение устройства передачи.	3 7
5 Не происходит смазки машины.	(1) Слишком низкий уровень масла в масляном поддоне. (2) Масло не циркулирует.	Заполнить ёмкость маслом до отметки "HIGH". Смазать фитили возврата масла.	3 3
6 Нож опускается во время высокоскоростного вращения.	(1) Неправильно установлен режущий сегмент подрезчика. (2) Неправильно установлен низкоскоростной колпачок для количества стежков.	Отрегулировать положение ведущего кулачка так, чтобы нож опускался при с замедленным интервалом. Исправить установки низкоскоростного кулачка.	8 6
7 Нож спускается, даже когда оборвана игольная нить.	(1) Машина неправильно заправлена.	Правильно заправить машину.	4
8 Сломана игла.	(1) Игла изогнута. (2) Игла соприкасается с лезвием челнока. (3) Подрезчик игольной нити ударяет по игле, открывая свои лезвия.	Заменить иглу. Заново отрегулировать положение иглы и челнока. Заново отрегулировать положение подрезчика. Провести регулировку так, чтобы ограничительная пластина и блокирующее плечо соприкасались друг с другом во время старта.	3 7 8

30. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	LBH-781	LBH-782	LBH-783	LBH-784
Применение	Петельная машина для обычной ткани, трикотажного полотна и т.д.			
Скорость прошивки	Максимальная 3600 об/мин			
Длина петли	6.4 ~ 19.0 mm (1/4" ~ 3/4")	6.4 ~ 25.4 mm (1/4" ~ 1")	6.4 ~ 31.7 mm (1/4" ~ 1-1/4")	12.7 ~ 38.0 mm (1/2" ~ 1-1/2")
Длина закрепки	2.5 ~ 4.0 mm (3/32" ~ 5/32")			
Игла	DP x SJ #11 ~ #14			
Подъём прижимной лапки	12 mm (15/32")			
Масло	JUKI New Defrix Oil No. 1			

1. РАМА И РАЗЛИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КОЖУХА (1)



1. РАМА И РАЗЛИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КОЖУХА (1)

№ п/п	Примечание	Реф. №	Описание	Количество
1		61137-771-000	Боковой кожух В для рамы	1
2	#01	B1137-771-00A	Боковой кожух В для рамы	1
3		SS-4111215-SP	Винт 11/64-40 дл=12	1
4		WP-0450000-SD	Шайба 4,5 x 8 x 0,5	2
5		B1155-771-000	Подкладка	2
6		SS-4111215-SP	Винт 11/64-40 дл=12	1
7		61154-771-000	Стержень поддержки плеча машины	1
8		55-8110510-SP	Винт 11/64-40 дл=5	1
9		61120-761-000	Шпилька	1
10		B1118-761-000	Резиновая подкладка	1
11		B1116-771-000	Боковой кожух С	1
12	#01	B1116-771-00A	Боковой кожух С для плеча	1
13		B1152-771-000	Сальник бокового кожуха С	1
14		SS-4110915-SP	Винт 11/64-40 дл=9	7
15		B1138-771-000	Боковой кожух С для рамы	1
16	#01	B1138-771-00A	Боковой кожух С для рамы	1
17		SS-4112215-SP	Винт 11/64-40 дл=22	1
18		55-4111815-SP	Винт 11/64 дл=18	1
19		B1155-771-000	Подкладка	2
20		B1144-771-000	Сальники бокового кожуха С для рамы	2
21		B1153-781-000	Кожух левой стороны	1
22	#01	B1153-781-00A	Боковой кожух	1
23		B1145-771-000	Сальник бокового кожуха	1
24		SS-4110915-SP	Винт 11/64-40 дл=9	3
25		B1123-581-000	Масляный предохранитель рычага нитепрятгивателя	1
26	#01	139-11003	Кожух рычага нитепрятгивателя	1
27		SS-4090515-SP	Винт 9/64-40 дл=5	2
28		B1112-771-0A0	Передний кожух, в сборке	1
29	#01	B1112-771-0AA	Передний кожух, в сборке	1
30		B1149-771-000	Сальник	1
31		B1151-771-000	Сальник В переднего кожуха	1
32		SS-4111415-SP	Винт 11/64-40 дл=14	2
33		SS-4110915-SP	Винт 11/64-40 дл=9	1
34		TA-1250705-RO	Резиновая заглушка	2
35		B1103-771-000-A	Верхний кожух	1
36	#01	B1103-771-00A	Верхний кожух	1
37		B1106-771-000	Штанга червячной передачи	1
38		B1107-771-000	Ведущая штанга кулачка	1
39		SS-6120620-TP	Винт	4
40		B1110-771-000	Сальник верхнего кожуха, перед	1
41		B1117-771-000	Войлочный фитиль	2
42		B1143-771-000	Фиксатор войлочного фитиля	1
43		SS-4111815-SP	Винт 11/64-40 дл=18	6
44		TA-0750704-RO	Резиновая заглушка	6
45		B1106-761-000	Кожух коробки передач	1
46	#01	B1106-761-00A	Кожух коробки передач	1
47		B3125-155-000	Дисковая пружина	1
48		SD-0640261-SP	Шарнирный винт диам=3,65 выс=2,6	1
49		SS-7111310-SP	Винт 11/64-40 дл=12,8	1
50		B2926-771-000	Задвижка ручной остановки	1

Примечания:

#01 - для использования в городе

#02 - для использования в стране-производителе

#03 - для экспорта (кроме JE)




1. РАМА И РАЗЛИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КОЖУХА (1)

№ п/п	Примечание	Реф. №	Описание	Количество
51		SS-7110710-SP	Винт 11/64-40 дл=7	2
52		B1120-352-000	Шариковый винт	1
53		NS-6120310-SP	Гайка 3/16-28	1
54		TA-2101002-RO	Резиновая заглушка	1
55		B1104-771-000	Сальник верхнего кожуха, задняя часть	1
56		B3558-771-000	Масляный щиток плеча	1
57		SS-7110710-SP	Винт 11/64-40 дл=7	1
58		B2743-771-000	Направляющая штанги рычага остановки ножа	1
59		TA-1050504-RO	Резиновая заглушка	1
60		B1111-771-000	Сальник для бокового кожуха А	1
61		B1114-771-000	Боковой кожух А	1
62	#01	B1114-771-00A	Боковой кожух А для плеча	1
63		SS-4110915-SP	Винт 11/64-40 дл=9	6
64		B1133-771-000	Сальник окна контроля уровня масла	1
65		B1115-771-0A0	Боковой кожух В, в сборке	1
66	#01	B1115-771-0AA	Боковой кожух В, в сборке	1
67		55-4110915-5P	Винт 11/64-40 дл=9	4
68		B1128-771-000	Боковой кожух А	1
69	#01	B1128-771-00A	Боковой кожух А	1
70		SS-4111415-SP	Винт 11/64-40 дл=14	2
71		WP-0450000-50	Шайба 4,5 x 8 x 0,5	2
72		B1155-771-000	Прокладка	2
73		B1121-761-000	Слайдер основания	1
74		B1162-771-00A	Штифт А винта основания	2
75		B3543-771-0A0-A	Масляный щиток основания	1
76		B3549-850-000	Штифт масляного щитка петельного кожуха	1
77		SS-7110510-SP	Винт 11/64-40 дл=5	1
78	#02	CM-3002000-B1	Надпись (16)	1
79	#02	CM-3002000-01	Осторегающий знак	1
80	#02	CM-3002001-01	Надпись для безопасности 1 (Малая)	1
81	#03	CM-3002001-A1	Надпись для безопасности 3 (Малая)	1
82		100-04109	Отметка заземления	1

Примечания:

- #01 - для использования в городе
- #02 - для использования в стране-производителе
- #03 - для экспорта (кроме ЕС)

2. РАМА И РАЗЛИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КОЖУХА (2)




2. РАМА И РАЗЛИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КОЖУХА (2)

№ п/п	Примечание	Реф. №	Описание	Количество
1	#01	R3155-781-0A0	Предохранительная пластина, в сборке	1
2		B3120-372-000	Предохранительная пластина	(1)
3		SS-4110715-SP	Винт 11/64-40 дл=7	(2)
4		WP-0450801-SD	Шайба 4,5 x 10 x 0,8	(2)
5		SD-0601021-SP	Шарнирный винт диам=6 выс=10,2	(1)
6		139-43204	Пружина возврата предохранительной пластины	(1)
7		WP-0740516-SP	Шайба 7,4 x 11,8 x 0,5	(1)
8		B1506-352-000	Стойка В пружины натяжения	(1)
9		B3155-781-000	Установочное основание предохранительной пластины	(1)
10		B3121-372-000	Установочная пластина предохранительной пластины	(1)
11		PS-0200062-KH	Шпилька пружины 2 x 6	(1)
12		NS-6110310-SP	Гайка 11/64-40	(1)
13		NS-6120310-SP	Гайка 3/16-28	(1)
14		SS-6111140-SP	Винт 11-64-40 дл=11	(1)
15	#01	B7270-781-000	Кожух шкива	1
16	#01	SS-7110710-SP	Винт 11-64-40 дл=7	10
17	#01	WP-0480856-SP	Шайба 4,8 x 8,4 x 0,8	10
18	#01	NS-6110310-SP	Гайка 11/64-40	10
19	#01	WP-0501016-SC	Шайба 5 x 10,5 x 1	5
20	#01	SK-3452000-SE	Шуруп диам=4,5 дл=20	5
21	#01	B7272-781-000	Установочная скоба В для кожуха	2
22	#01	B7271-781-000	Установочная скоба А для кожуха	2
23	#01	B7274-781-000	Установочная скоба С для кожуха	1
24	#01	137-72504	Кожух шкива мотора	1
25	#01	CM-3002000-A3	Надпись (31,5)	2

Примечания:

#01 - для использования в стране-производителе

3. ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ ШТАНГИ



3. ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ ШТАНГИ

№ п/п	Примечание	Реф. №	Описание	Количество
1		B1404-761-000	Штифт шарнира	1
2		SS-8151150-SP	Винт 15/64-28 дл=10,5	1
3		CQ-2520000-00	Смазочный фитиль	0,3
4		B1409-761-000	Штатив смазочного фитиля	1
5		SS-7090510-SP	Винт 9/64-40 дл=4,6	2
6		B1147-125-000	Упорное кольцо смазочного фитиля	1
7		BP-8000000-00	Виниловая трубка	0,1
8		B1201-771-000-A	Основная штанга	1
9		TA-0550604-R0	Резиновая заглушка	1
10	#01	B1901-761-BA0	Рычаг нитепрятгивателя, в сборке	1
11		B1901-761-0A0	Рычаг нитепрятгивателя, в сборке	1
12		B1203-771-000	Кривошип игольницы	1
13		B1204-761-000	Соединительный стержень кривошипа игольницы	1
14	#01	B1905-541-B00	Игольный подшипник	2
15		B1903-552-000	Левый винт	1
16		B2615-232-000	Шайба смазочного фитиля	1
17		B1223-771-000	Шайба кривошипа игольного стержня	1
18		SS-8681650-TP	Винт 9/32-28 дл=16	1
19		B1202-771-000	Противовес	1
20		SS-8860512-TP	Винт 1/4-40 дл=5	2
21		SS-7681750-TP	Винт 9/32-28 дл=16,5	1
22		B1204-771-000-A	Втулка, передняя	1
23		SS-8150710-SP	Винт 15/64-28 дл=7	2
24		B1212-012-000	Смазочный фитиль	1
25		B3541-012-000	Смазочный фитиль	1
26		B2720-761-000	Ведущий соединительный стержень планки ножа	1
27		B2722-761-000	Ведущий эксцентрик планки ножа	1
28		SS-8660810-TP	Винт 1/4-40 дл=8	2
29		B1208-552-000-A	Сальник	1
30		B1205-771-000-A	Втулка основной штанги	1
31		SS-8151150-SP	Винт 15/64-28 дл=10,5	1
32		B2920-761-0A0	Червячный механизм, в сборке	1
33		SS-8660610-TP	Винт 1/4-40 дл=6	(2)
34		CS-147121B-SH	Упорное кольцо в сборке, диам=14,72 шир=1	1
35		SS-8660530-TP	Винт 1/4-10 дл=4,5	(2)
36		B1222-771-0A0	Упорное кольцо основной штанги, в сборке	1
37		SS-8660530-TP	Винт 1/4-40 дл=4,5	(4)
38		B1229-771-000	Упорная шайба С основной штанги	1
39		B1256-781-000-A	Задняя часть верхней штанги	1
40		B1208-552-000-A	Сальник	1
41		B1253-781-000-A	Штатив подшипника	1
42		SS-7111120-SP	Винт 11/64-40 дл=10,5	3
43		B1257-781-000	Войлок В	1
44		SS-8150710-SP	Винт 15/64-28 дл=7	1
45		B3541-012-000	Смазочный фитиль	1
46	#02	B1255-781-00B	Шайба В	2
47		B1252-781-0B0	Свободный шкив, в сборке	1
48		RC-3000001-KP	Бандажное кольцо 30	1
49		SS-7090410-SP	Винт 9/64-40 дл=3,5	3
50		B1254-781-000	Основной замок главной штанги	1

Примечания:

#01 - часть для специального заказа

#02 - выборочная часть

3. ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ ШТАНГИ

№ п/п	Примечание	Реф. №	Описание	Количество
51		B1227-771-000	Сальник	1
52		B1220-771-000	Упорная шайба А	2
53		B1225-771-000	Подшипник	1
54		SS-7660510-SP	Винт 1/4-40 дл=5,0	1
55		SS-8660512-TP	Винт 1/4-40 дл=5	1
56		B1251-781-000	Ведущий шкив	1
57	#02	B1224-771-00C	Винт (С)	1
58		B1231-771-000	Нажимная пружина остановочного кулачка	1
59		B1210-232-000	Блок слайдера шпильки кулачка остановки движения	2
60		B1212-232-000	Сегмент ИТВ	1
61		B1209-232-000	Шпилька позиционирования кулачка остановки движения	1
62		B1208-771-000	Кулачок остановки движения	1
63		B1212-771-000	Прижимная пластина кулачка остановки движения	1
64		SS-7110710-SP	Винт 11/64-40 дл=7	3
65		CM-5003000-01	Указатель направления	1


Примечания:

#01 - часть для специального заказа


#02 - выборочная часть

#03 - для экспорта (кроме JE)

4. ДЕТАЛИ ШТАНГИ ДЛЯ ВРАЩЕНИЯ ЧЕЛНОКА



5. ДЕТАЛИ ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ И НЕСУЩЕЙ РАБОЧЕГО ЗАЖИМА



5. ДЕТАЛИ ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ И НЕСУЩЕЙ РАБОЧЕГО ЗАЖИМА

№ п/п	Примечание	Реф. №	Описание	Количество
1		B1509-012-000	Регулятор прижимной пружины	1
2		B1501-771-000	Прижимная планка	1
3		B1507-761-000	Прижимная пружина	1
4		B1506-761-000	Направляющая скоба прижимной планки	1
5		SS-7111310-SP	Винт 11/64-40 дл=12,8	2
6		B1505-761-0A0	Позиционная скоба А прижимной планки	1
7		SS-8660810-TP	Винт 11/64-40 дл=8	(1)
8		B1504-771-000	Хомут	1
9		B1515-771-000	Ролик слайдера	1
10		B1503-771-000	Соединительная шпилька	1
11		B1502-771-AA0-A	Скоба, в сборке	1
12		B1502-771-000-A	Скоба	(1)
13		B3130-761-000-A	Предохранитель пальцев	(1)
14		SS-7090710-SP	Винт 9/64-40 дл=6,8	(1)
15		SS-4091520-SP	Винт 9/64-40 дл=15	1
16		SS-7110710-SP	Винт 11/64-40 дл=7	1
17		B1513-771-000	Скоба рабочего зажима	1
18		SS-2110920-TP	Винт 11/64-40 дл=8,5	1
19		SS-7110840-SP	Винт 11/64-40 дл=7,8	1
20		SS-7110840-SP	Винт 11/64-40 дл=7,8	1
21		B2020-771-00A	Направляющая А подрезчика игольной нити	1
22		B2020-771-00B	Направляющая В подрезчика игольной нити	1
23	#01	B1511-771-0B0	Штатив рабочего зажима, в сборке	1
24		B1512-761-000	Пружина штатива рабочего зажима	(1)
25		B1509-761-000	Пружина рабочего зажима	(2)
26		B1510-771-00B	Набор пружин Р1 рабочего зажима	(2)
27		SD-0790203-SP	Шарнирный винт диам=7,94 выс=2	1
28		SS-6060210-SP	Винт 3/32-56 дл=1,9	2
29	#01	B1552-781-000	Рабочий зажим	1
30	#02	B1508-771-A00	Рабочий зажим, плотное переплетение	1
31	#02	B1613-771-A00-A	Несущая рабочего зажима	1
32		B1613-771-000-B	Несущая рабочего зажима	1
33		B1607-763-0A0	Кожух скобы	1
34		SS-5110810-SP	Винт 11/64-40 дл=8	2
35		B1611-771-0A0	Рабочий зажим и скоба, в сборке	1
36		SS-6151440-SP	Винт 15/64-28 дл=14	(2)
37		B1606-763-000	Паз скобы несущей рабочего зажима	1
38		SD-0870601-SP	Шарнирный винт диам=8,73 выс=6,0	1
39		B1609-771-000	Скользящий стержень плеча рабочего зажима	1
40		B1612-763-000	Направляющая скобы несущей рабочего зажима	1
41		SS-6111010-SP	Винт 11/64-40 дл=9,5	2
42		B1551-781-000	Рабочий зажим	1
43		B1517-761-000	Соединительная шпилька	1
44		SS-7090920-SP	Винт 9/64-40 дл=8,5	1
45		B1518-771-000	Плечо подшипника	1
46		SS-8150710-SP	Винт 15/64-28 дл=7	1
47		SS-8150920-SP	Установочный винт	1
48		B1605-761-000	Шарнирный штифт регулировки длины	1
49		B1608-771-000	Направляющая штанги регулировки длины	1
50		NS-6150310-SP	Гайка 15/64-28	1

Примечания:


#01 - размер пуговичной петли зависит от рабочего зажима, для деталей см. стр. 37.21-(2)

#02 - деталь на специальный заказ, для лёгких трикотажных полотен, используйте рабочий зажим в паре с несущей рабочего зажима

5. ДЕТАЛИ ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ И НЕСУЩЕЙ РАБОЧЕГО ЗАЖИМА

№ п/п	Примечание	Реф. №	Описание	Количество
51		B1603-763-0A0	Шкала регулировки длины, в сборке	1
52		D1601-762-VAO-A	Плечо подачи полотна, в сборке	1
53		SM-6061602-TP	Винт М6, дл=16	(1)
54		B2502-232-000	Ролик	1
55		B1602-761-000	Штифт ролика коленчатого рычага	1
56		NS-6150310-SP	Гайка 15/64-28	1
57		WP-0650876-SD	Шайба 6,5 x 13 x 0,8	1

6. ДЕТАЛИ РАМЫ ИГОЛЬНИЦЫ



6. ДЕТАЛИ РАМЫ ИГОЛЬНИЦЫ

№ п/п	Примечание	Реф. №	Описание	Количество
1		B1414-232-000	Квадратный блок	1
2		B1410-771-000	Штифт	1
3		NS-6150310-SP	Гайка 15/64-28	1
4		B1452-771-000	Втулка	1
5		SS-81511SO-SP	Винт 15/64-28 дл=10,5	2
6		RO-1482402-00	Резиновая заглушка	1
7		B3541-012-000	Смазочный фитиль	1
8		B1411-771-0A0	Кривошип движущейся штанги рамы, в сборке, передний	1
9		B1413-771-000	Задняя втулка	1
10		D1233-555-B00	Смазочный фитиль	1
11		B1414-771-0A0	Кривошип движущейся штанги рамы, в сборке, задний	1
12		SS-7151210-SP	Винт 15/64-28 дл=12	(1)
13		CQ-2520000-00	Смазочный фитиль	0,1
14		SD-0790801-SP	Шарнирный винт диам=7,94 выс=8	1
15		NS-6160520-SP	Гайка 1/4-24	1
16		B1415-761-000	Шатун игольницы	1
17		B1416-761-000	Направляющая соединения движущейся штанги	1
18		SS-6111620-SP	Винт 11/64-40 дл=16,0	2
19		SS-8111251-SP	Винт 11/64-40 дл=12,0	1
20		NS-6110310-SP	Гайка 11/64-40	1
21		B1445-761-0A0	Ведущий привод иглы, в сборке	1
22		CS-095101C-SH	Упорный хомут, в сборке диам=9,53 шир=10	1
23		SS-8150920-SP	Установочный винт	(1)
24		SS-8150710-SP	Винт 15/64-28 дл=7	(1)
25		B1447-761-0A0	Приводная штанга ножа, в сборке	1
26		CQ-2020000-00	Смазочный фитиль	(0,2)
27		SS-8150920-SP	Установочный винт	1
28		CS-095101B-SH	Упорный хомут, в сборке диам=9,53 шир=10	1
29		SS-8150710-SP	Винт 15/64-28 дл=7	(2)
30		B1403-771-000	Рама игольницы	1
31		SS-7151120-SP	Винт 15/64-28 дл=11	1
32		B1404-771-000	Шарнирный винт	1
33		CQ-2520000-00	Смазочный фитиль	0,5
34		B1405-771-000	Позиционная скоба	1
35		SS-5110810-SP	Винт 11/64-40 дл=8	2
36		B1416-761-000	Направляющая соединения движущейся штанги	2
37		B1407-761-000	Смазочный фитиль	1
38		SS-7090520-SP	Винт 9/64-40 дл=4,5	2
39		B1402-761-0A0	Соединение игольницы	1
40		SS-7090910-TP	Винт 9/64-40 дл=8,5	(1)
41		B1408-761-000	Штатив смазочного фитиля, нижний	1
42		B1401-761-000	Игольница	1
43		B1451-761-000	Направляющая нити шпульки игольницы	1
44		SS-7080510-TP	Винт 1/8-44 дл=4,5	1
45		MDP-5JOB1100	Игла DPX5 №11J	1
46	#01	B1451-771-00A	Направляющая иглы игольницы	1
47	#02	MC-2005E07-50	Игла 134SES 75	1
48	#03	MDP-5JOB1400	Игла DPX №14J	1
49	#04	MC-2005007-50	Игла 134 75	1

Примечания:


#01 - часть для специального заказа для синтетических нитей

#02 - часть для специального заказа

#03 - экспортный вариант

#04 - для JE


7. ДЕТАЛИ РЕГУЛИРОВКИ ШИРИНЫ ОБМЕТЫВАНИЯ КРАЯ



7. ДЕТАЛИ РЕГУЛИРОВКИ ШИРИНЫ ОБМЕТЫВАНИЯ КРАЯ

№ п/п	Примечание	Реф. №	Описание	Количество
1		B1449-761-000-A	Винт регулировки ширины стежка	3
2		SM-9082003-CP	Винт M8 дл=20	1
3		HM-6080721-SE	Гайка M8	1
4		HM-6080721-SE	Гайка M8	3
5		B1423-771-0AO-A	Рычаг репозиционирования в сборке	1
6		SS-6121210-SP	Винт 3/16-28 дл=12	(2)
7		B1429-771-0B0	Отключающий стержень, в сборке	1
8		B1431-761-000	Шпилька	1
9		B1430-761-000	Роллер	1
10		B1453-761-0A0	Стопор регулирующего рычага, в сборке	1
11		B1434-771-000	Соединение регулировочного рычага	1
12		B1433-761-000	Регулировочная шарнирная шпилька	1
13		SD-0790432-SP	Шарнирный винт диам=7,94 выс=4,3	1
14		B1436-761-000	Коленчатый рычаг	1
15		B1439-761-000	Ролик	1
16		SD-0640471-SP	Шарнирный винт диам=6,35 выс=4,7	1
17		NS-6110310-SP	Гайка 11/64-40	1
18		SS-8111251-SP	Винт 11/64-40 дл=12,0	1
19		B1443-771-000	Индикатор закрытой ширины	1
20		SS-7080510-TP	Винт 1/8-44 дл=4,5	2
21		B1435-771-000-A	Регулировочный рычаг	1
22		B1448-761-000	Пружина	1
23		SS-7080510-TP	Винт 1/8-44 дл=4,5	2
24		B1437-761-000	Скоба регулировочного рычага	1
25		SS-7151210-SP	Винт 15/64-28 дл=12	2
26		B1438-761-0A0	Штанга регулировочного рычага, в сборке	1
27		CQ-2520000-00	Смазочный фитиль	(0,1)
28		B1425-771-000	Скоба подшипника	1
29		NS-6110310-SP	Гайка 11/64-40	2
30		SS-8111251-SP	Винт 11/64-40 дл=12,0	2
31		B1424-761-000	Репозиционная штанга выброса иглы	1
32		SS-7150940-SP	Винт 15/64-28 дл=9	2
33		B1421-761-OAO	Скоба подшипника, в сборке	2
34		CQ-2520000-00	Смазочный фитиль	(0,1)
35		R1420-771-000	Звено репозиционного рычага	1
36		B1418-761-0A0	Соединительная шпилька раздвоенного звена, в сборке	1
37		CQ-2520000-00	Смазочный фитиль	0,1
38		SS-8111251-SP	Винт 11/64-40 дл=12,0	2
39		NS-6110310-SP	Гайка 11/64-40	2
40		B1419-761-0A0	Соединительный штифт, в сборке	1
41		CQ-2520000-00	Смазочный фитиль	(0,1)
42		B1426-771-000	Пружина	1
43		B1422-761-000	Подвесной винт	2
44		B1417-761-000	Звено раздвоенного соединения	1
45		R1427-771-000	Пружина	1
46		NS-6150310-SP	Гайка 15/64-28	1
47		B1453-761-0A0	Стопор регулирующего звена, в сборке	1
48		B1441-771-000	Индикатор ширины шва	1
49		SS-7080510-TP	Винт 1/8-44 дл=4,5	2

8. ДЕТАЛИ ПОДРЕЗЧИКА ИГОЛЬНОЙ НИТИ




8. ДЕТАЛИ ПОДРЕЗЧИКА ИГОЛЬНОЙ НИТИ

№ п/п	Примечание	Реф. №	Описание	Количество
1		B2001-771-0A0	Подрезчик игольной нити, в сборке	1
2		B2001-771-000	Нижний подрезчик игольной нити	(1)
3		B2005-761-000	Шпилька позиционирования	(1)
4		B2002-771-0A0	Верхний подрезчик игольной нити	(1)
5		B2003-771-000	Прижимная пружина игольной нити	(1)
6		SD-0400191-TP	Шарнирный винт диам=4 выс=1,8	(1)
7		SS-7110510-SP	Винт 11/64-40 выс=5	2
8		B2008-771-000	Направляющая штанги подрезчика игольной нити	1
9		SS-7150740-SP	Винт 15/64-28 дл=7	1
10		B2063-781-0B0-A	Штатив подрезчика нити, в сборке	1
11		SM-8061002-TP	Винт М6 дл=10	(2)
12		B2051-781-0B0-A	Дифференциальный штатив, в сборке	1
13		SM-8061002-TP	Винт М6 дл=10	(2)
14		B2058-781-000	Ограничительная пластина	1
15		SS-7110840-SP	Винт 11/64-40 дл=7,8	2
16		B2061-781-000	Пружина ведущего кулачка	1
17		B2062-781-000	Ось пружины ведущего кулачка	1
18		SD-0450401-SP	Шарнирный винт диам=4,5 выс=4	1
19		B2059-781-000	Установочная пластина ведущего кулачка	1
20		SD-0790303-SP	Шарнирный винт диам=7,94 выс=3,0	1
21		B2060-781-000	Ведущий кулачок	1
22		SS-7090710-SP	Винт 9/64-40 дл=6,8	2
23		PS-0300102-KO	Пружинная шпилька 3,0 x 10	1
24		B2010-771-000	Скоба	2
25		WS-0521010-KN	Пружинная шайба 5,2 x 8,2 x 1	4
26		SS-6621212-TP	Винт 3/16-32 дл=12,0	4
27		B2009-771-000	Универсальный шарнир	1
28		B2053-781-000	Пружина В подрезчика нити	1
29		B2007-771-0B0	Штанга подрезчика игольной нити, в сборке	1
30		B2014-771-000	Стержень	1
31		B2507-372-000	Ролик кулачка	1
32		SS-6080610-TP	Винт 1/8-44 дл=6,8	1
33		B2052-781-000	Пружина А подрезчика нити	1
34		B2024-771-000	Подвесной винт	1
35		B2027-771-000	Плечо задвижки прижима	1
36		SS-7090710-SP	Винт 9/64-40 дл=6,8	2
37	#01	B2023-761-000	Прокладка	2
38		B2017-771-0A0	Задвижка запорной скобы, в сборке	1
39		SS-7110840-SP	Винт 11/64-40 дл=7,8	2
40		B2030-771-000	Сегмент штанги подрезчика нити	1
41		SD-0641003-SP	Шарнирный винт диам=6,35 выс=10	1
42		NS-6110310-SP	Гайка 11/64-40	1
43		NS-6080210-SP	Гайка 1/8-44	1
44		NS-6080340-SP	Гайка 1/8-44	1
45		B2031-771-000	Ролик	1
46		B2032-771-000	Стержень	1
47		SS-7110840-SP	Винт 11/64-40 дл=7,8	2
48		NS-6150310-SP	Гайка 15/64-28	1

Примечание:

#01 - в зависимости от рамы машины, будут использованы 0~2 набора этой части.

9. ДЕТАЛИ ПОДРЕЗЧИКА НИТИ ШПУЛЬКИ




9. ДЕТАЛИ ПОДРЕЗЧИКА НИТИ ШПУЛЬКИ

№ п/п	Примечание	Реф. №	Описание	Количество
1		B2001-771-0A0	Подрезчик игольной нити, в сборке	1
2		B2001-771-000	Нижний подрезчик игольной нити	(1)
3		B2005-761-000	Шпилька позиционирования	(2)
4		B2002-771-0A0	Верхний подрезчик игольной нити	(1)
5		B2003-771-000	Прижимная пружина игольной нити	(1)
6		SD-0400191-TP	Шарнирный винт диам=4 выс=1,8	(1)
7		SS-7110510-SP	Винт 11/64-40 выс=5	(1)
8		B2008-771-000	Направляющая штанги подрезчика игольной нити	(2)
9		SS-7150740-SP	Винт 15/64-28 дл=7	(1)
10		B2063-781-0B0-A	Штатив подрезчика нити, в сборке	(1)
11		SM-8061002-TP	Винт М6 дл=10	(1)
12		B2051-781-0B0-A	Дифференциальный штатив, в сборке	(1)
13		SM-8061002-TP	Винт М6 дл=10	(2)
14		B2058-781-000	Ограничительная пластина	4
15		SS-7110840-SP	Винт 11/64-40 дл=7,8	1
16		B2061-781-000	Пружина ведущего кулачка	1
17		B2062-781-000	Ось пружины ведущего кулачка	1
18		SD-0450401-SP	Шарнирный винт диам=4,5 выс=4	1
19		B2059-781-000	Установочная пластина ведущего кулачка	1
20		SD-0790303-SP	Шарнирный винт диам=7,94 выс=3,0	1
21		B2060-781-000	Ведущий кулачок	1
22		SS-7090710-SP	Винт 9/64-40 дл=6,8	1
23		PS-0300102-KO	Пружинная шпилька 3,0 x 10	1
24		B2010-771-000	Скоба	1
25		WS-0521010-KN	Пружинная шайба 5,2 x 8,2 x 1	2
26		SS-6621212-TP	Винт 3/16-32 дл=12,0	1
27		B2009-771-000	Универсальный шарнир	1
28		B2053-781-000	Пружина В подрезчика нити	1
29		B2007-771-0B0	Штанга подрезчика игольной нити, в сборке	1
30		B2014-771-000	Стержень	1
31		B2507-372-000	Ролик кулачка	1
32		SS-6080610-TP	Винт 1/8-44 дл=6,8	1
33		B2052-781-000	Пружина А подрезчика нити	1
34		B2024-771-000	Подвесной винт	2
35		B2027-771-000	Плечо задвижки прижима	2
36		SS-7090710-SP	Винт 9/64-40 дл=6,8	1
37	#01	B2023-761-000	Прокладка	1
38		B2017-771-0A0	Задвижка запорной скобы, в сборке	1
39		SS-7110840-SP	Винт 11/64-40 дл=7,8	1
40		B2030-771-000	Сегмент штанги подрезчика нити	1
41		SD-0641003-SP	Шарнирный винт диам=6,35 выс=10	1
42		NS-6110310-SP	Гайка 11/64-40	1
43		NS-6080210-SP	Гайка 1/8-44	1
44		NS-6080340-SP	Гайка 1/8-44	1
45		B2031-771-000	Ролик	1
46		B2032-771-000	Стержень	1
47		SS-7110840-SP	Винт 11/64-40 дл=7,8	1
48		NS-6150310-SP	Гайка 15/64-28	1

Примечание:

#01 - в зависимости от рамы машины, будут использованы 0~2 набора этой части.

10. ДЕТАЛИ ПЛАНКИ НОЖА





10. ДЕТАЛИ ПЛАНКИ НОЖА

№ п/п	Примечание	Реф. №	Описание	Количество
1		B2732-761-000	Скоба рычага остановки ножа	1
2		WP-0480856-SP	Шайба 4,8x8,4x0,8	2
3		SS-7110740-TP	Винт 11/64-40 дл=7	2
4		B2729-771-000	Рычаг остановки ножа	1
5		SS-6110420-TP	Винт 11/64-40 дл=4,8	2
6		B2730-761-000	Шарнирный штифт рычага остановки ножа	1
7		B2731-761-000	Провод проверки нити	1
8		SS-7110840-SP	Винт 11/64-40 дл=7,8	1
9		B2702-771-000-A	Планка ножа	1
10	#02	B2703-761-A00	Направляющая пластина стержня ножа	1
11		SS-7110710-SP	Винт 11/64-40 дл=7	2
12		B2707-761-000	Шарнирный штифт	1
13		B2706-761-000	Соединительное звено планки ножа	1
14		B2705-761-000	Шарнирный винт	1
15		NS-6660430-SP	Гайка 1/4-40	1
16	#02	B2704-761-A00	Фиксатор (В) стержня ножа	1
17		SS-7110840-SP	Винт 11/64-40 дл=7,8	2
18		B2701-761-000	Штатив ножа	1
19		WS-0651310-KP	Пружинная шайба 6,5x11x1,3	2
20		SM-6061202-TP	Винт M6 дл=12	2
21	#01	B2702-047-L00	Нож 1/2"	1
22		WP-0501016-SD	Шайба 5x10,5x1	1
23		SS-7620750-SP	Винт 3/16-32 дл=6,5	1
24		B2751-781-000	Ведущий рычаг планки ножа	1
25		SS-7110810-SP	Винт 11/64-40 дл=8,0	1
26		B2710-771-000	Пружина	1
27		SD-0550501-SP	Шарнирный винт диам=5 выс=5	1
28		B2752-781-0A0	Ведущий рычаг планки ножа, в сборке	1
29		NS-6200520-SP	Гайка 5/16-18	1
30		B2709-771-000	Штанга ведущего рычага планки ножа	1
31		NS-6740510-SP	Гайка 3/8-28	1
32		SD-0790201-SD	Шарнирный винт диам=7 выс=2,0	1
33		NS-6700540-SP	Гайка 5/16-24	1
34		B2719-761-000	Гайка ведущего кривошипа планки ножа	1
35		B2718-761-000	Пружина натяжения	1
36		B2717-761-000	Задвижка	1
37		SS-7161040-SP	Винт 1/4-24 дл=9,5	1
38		B2715-761-000	Ведущий кривошип планки ножа	1
39		CQ-2520000-00	Смазочный фитиль	0.4
40		B3537-122-000	Штатив смазочного фитиля	1
41		SS-4090610-SP	Винт 9/64-40 дл=6	1
42		SM-6062002-TP	Винт M6 дл=20	4
43		SD-1110905-TH	Шарнирный винт диам=11,11 выс=9,0	1
44		B2716-771-000	Штанга ведущего кривошипа планки ножа	1
45		B2738-761-000	Прокладка	1
46		B2712-761-000	Шаровой наконечник С ведущего рычага планки ножа	1
47		SS-8111610-SP	Винт 11/64-40 дл=15,5	1
48		NS-6110310-SP	Гайка 11/64-40	1
49		SD-1110905-TH	Шарнирный винт диам=11,11 выс=9,0	1
50		B2744-771-000	Гайка	1

10. ДЕТАЛИ ПЛАНКИ НОЖА

№ п/п	Примечание	Реф. №	Описание	Количество
51		B2713-771-000	Шпилька	1
52		B2416-761-000	Шарнирный штифт	1
53		SS-8150710-SP	Винт 15/64-28 дл=7	1
54		B2725-761-000	Пружина натяжения	1
55		B2724-761-000	Собачка храповика	1
56		B2723-761-0A0-A	Стопор А дифференциального члнока, в сборке	1
57		B2723-761-000-A	Стопор А дифференциального члнока	(1)
58		101-20004	Подвеска пружины	(1)
59		B1110-280-000	Пружина режущего звена нити	(1)
60		B2726-7B1-000-A	Прижимная пружина	1
61		SD-0530221-SD	Шарнирный винт диам=5,30 выс=2,2	1
62		B2728-771-000	Ведущий стержень	1
63		B2727-761-000	Пружина натяжения	1
64		B2633-232-000	Винт подвески	1
65		B2737-771-000	Штифт	1
66		SS-7090710-SP	Винт 9/64-40 дл=6,8	2
67		B2735-761-000	Позиционная шпилька (В)	1
68		PS-0300182-KF	Шпилька пружины 3x18	1
69		B2740-771-000	Упорная шайба	1


11. КУЛАЧОК МЕХАНИЗМА ПОДАЧИ И ДЕТАЛИ ПОДРЕЗЧИКА



11. КУЛАЧОК МЕХАНИЗМА ПОДАЧИ И ДЕТАЛИ ПОДРЕЗЧИКА

№ п/п	Примечание	Реф. №	Описание	Количество
1		B2935-761-000	Прямозубое цилиндрическое зубчатое колесо (ПЦЗК)(152)	1
2		B2916-761-0AO	Втулка ПЦЗК, в сборке	2
3		B2917-761-000	Шпилька втулки ПЦЗК	(4)
4		SS-7120910-TP	Винт 3/16-28 дл=9	(4)
5		B2913-761-0A0	Хомут сцепления	2
6		SS-8660610-TP	Винт 1/4-40 дл=6	(2)
7		SS-8660410-SP	Винт 1/4-40 дл=4,2	(2)
8		B2914-761-000	Пружина сцепления	2
9		B2919-761-000	Ведущее червячное колесо механизма подачи	1
10		B2918-761-000-A	Штанга ведущего червячного колеса механизма подачи	1
11		B3542-771-000	Смазочный фитиль	1
12		B2911-761-000	Ведущая штанга механизма подачи	1
13	#01	B2934-761-000	Прямозубое цилиндрическое зубчатое колесо (ПЦЗК)(123)	1
14		B2915-761-BOO	Коническое зубчатое колесо рукоятки кривошипа, левое	1
15		B2915-761-AA0	Коническое зубчатое колесо рукоятки кривошипа, в сборке	1
16		SS-8660610-TP	Винт 1/4-40 дл=6	(2)
17		CS-111101D-SH	Упорное кольцо, в сборке, диам=11,11 шир=1	1
18		SS-8660530-TP	Винт 1/4-40 дл=4,5	(2)
19		B2922-761-000	Штанга рукоятки кривошипа	1
20		B2923-761-000	Рукоятка кривошипа	1
21	#04	B2923-761-00A	Рукоятка кривошипа	1
22		SS-8150510-TP	Винт 15/64-28 дл=4,7	2
23		SS-8620610-SP	Винт 3/16-32 дл=6	1
24		137-56101	Штанга рукоятки	1
25		B2924-761-000-A	Штанга рукоятки	1
26		B2910-761-OAO	Ведущее колесо механизма подачи, в сборке	1
27		SS-8660610-TP	Винт 1/4-40 дл=6	(2)
28		NM-6120001-CP	Гайка M12	1
29		B2909-761-000	Упорная шайба	1
30		B2908-761-000-A	Штанга механизма подачи	1
31		B2901-771-00C	Механизм подачи	1
32		WP-0982616-SP	Шайба 9,8x24,0x2,6	1
33		SS-9241513-CP	Винт 3/8-18 дл=15	1
34		B2902-761-000	Сегмент №1 отключения планки	1
35	#02	B2902-761-BOO	Сегмент №2 (B) отключения планки	1
36		WP-0480856-SP	Шайба 4,8x8,4x0,8	14
37		SS-6111610-SP	Винт 11/64-40 дл=16	10
38		B2904-771-000	Сегмент отключения ножа	1
39		B2905-771-000	Сегмент отключения снятия натяжения	1
40		B2906-771-000	Сегмент отключения снятия натяжения	1
41	#03	B2906-761-B00	Сегмент отключения №2, под 8	1
42		B2902-761-000	Сегмент №1 отключения планки	1
43	#02	B2903-761-BOO	Сегмент №2 (B) отключения планки	1
44		B2951-781-000	Низкоскоростной кулачок	1
45		B2952-781-000	Стопорный кулачок	1
46		SS-7111410-SP	Винт 11/64-40 дл=14	4
		#01	Для замены шестерёнок, пожалуйста, прочтайте инструкцию на стр. 37,21-(1)	
		#02	Части под спецзаказ для 80-процентных закрепок	
		#03	Части под спецзаказ для менее чем 80 стяжков	
		#04	Для белого городского	


12. КОМПОНЕНТЫ СТОПОРНОГО МЕХАНИЗМА



12. КОМПОНЕНТЫ СТОПОРНОГО МЕХАНИЗМА

№ п/п	Примечание	Реф. №	Описание	Количество
1		B3410-771-000	Винт подвески (A)	1
2		B2653-771-000	Пружина натяжения	1
3		B2613-232-000	Шарнирный винт стержня стопорного звена	1
4		B2607-232-000	Стопорное звено	1
5		NS-6620310-SP	Гайка 3/16-32	1
6		B2608-232-000	Шарнирный штифт стопорного звена	1
7		B2611-232-000	Соединительный винт стопорного звена	1
8		B2618-232-000	Шарнирный штифт стержня стопорного звена	1
9		B2604-771-000-B	Рычаг стопорного механизма	1
10		B2652-781-000	Отводка для ремня	1
11		SS-7150740-SP	Винт 15/64-28 дл=7	2
12		WP-0650876-SD	Шайба 6,5x13x0,8	2
13		WP-0612056-SD	Шайба 6,1x18,5x2	2
14		B2623-232-000	Шайба	2
15		SS-7151330-SP	Винт 15/64-28 дл=13,0	2
16		B2648-232-000	Стопорная шпилька	1
17		B2653-781-000	Защёлка А	1
18		WP-0612516-SD	Шайба 6,1x15,2x2,5	1
19		B2623-232-000	Шайба	1
20		SM-6062002-TP	Винт M6 дл=20	1
21		NS-6150430-SP	Гайка 15/64-28	1
22		SS-6153040-SP	Винт 15/64-28 дл=30	1
23		B2612-232-000	Стержень стопорного звена	1
24		B2619-232-000	Прижимная пружина стержня стопорного звена	1
25		B2621-232-000	Гайка для пружины стопорного звена	1
26		NS-6240630-SP	Гайка 3/8-18	1
27		B2601-761-000-A	Скоба рычага стопорного механизма	1
28		SM-6102002-TP	Винт M10 дл=20	2
29		B2602-771-000	Шпилька	1
30		SM-6061602-TP	Винт M6 дл=16	1


13. ДЕТАЛИ ОТКЛЮЧЕНИЯ РЫЧАГА



13. ДЕТАЛИ ОТКЛЮЧЕНИЯ РЫЧАГА

№ п/п	Примечание	Реф. №	Описание	Количество
1		B2620-771-0B0-A	Звено запуска, общий вид	1
2		B2620-771-0A0-A	Звено запуска, в сборке	(1)
3		B2622-771-000	Основание безопасности	(1)
4		SS-7110710-SP	Винт 11/64-40 дл=7	(1)
5		B2416-761-000	Шарнирный штифт	1
6		SS-7150940-SP	Винт 15/64-28 дл=9	1
7		B2646-771-000	Шарнирный винт	1
8		NS-6150310-SP	Гайка 15/64-28	2
9		B2621-761-000	Приводной стержень звена запуска	1
10		SD-0790451-SP	Шарнирный винт диам=7,94 выс=4,5	1
11		CS-079101B-SH	Упорное кольцо, в сборке, диам=7,94 шир=10	1
12		SS-7110740-TP	Винт 11/64-40 дл=7	(1)
13		SS-8110510-SP	Винт 11/64-40 дл=5	(1)
14		B2614-761-000	Пружина натяжения штанги кривошипа	1
15		B2657-781-000	Штанга кривошипа ручной остановки	1
16		SS-6111010-SP	Винт 11/64-40 дл=9,5	2
17		B2608-761-000	Шаровой наконечник штанги кривошипа ручной остановки	1
18		B2611-761-000	Прижимная пружина штанги кривошипа	1
19	#01	B2613-761-00B	Стержень ручной остановки	1
20		B2610-761-000	Кривошип ручной остановки, в сборке	1
21	#02	B2610-761-0AA	Кривошип ручной остановки, в сборке	1
22		SS-8150510-TP	Винт 15/64-28 дл=4,7	2
23		B2617-771-000	Пружина натяжения рычага отключения	1
24		118-23200	Шайба	1
25		SS-7150940-SP	Винт 15/64-28 дл=9	1
26		MM-6060001-CP	Гайка M6	1
27		B2607-761-000-A	Защёлка (В)	1
28		SM-6062002-TP	Винт M6 дл=20	2
29		WS-0651510-KP	Пружинная шайба 6,5x12,5x1,5	1
30		B2651-781-000-A	Рычаг отключения	1
31		B2615-761-000	Отключающий механизм	1
32		B1439-761-000	Ролик	1
33		SD-0640471-SP	Шарнирный винт диам=6,35 выс=4,7	1
34		B2605-771-0A0	Шарнирная шпилька рычага отключения, в сборке	1
35		B2605-771-000	Шарнирная шпилька рычага отключения	(1)
36		RC-1021011-KP	Бандажное кольцо 10.2	(1)
		#01	Деталь по выбору	
		#02	Для белого городского	


14 ДЕТАЛИ ПОДЪЁМНОГО РЫЧАГА И НАМОТЧИКА ШПУЛЬКИ



14. ДЕТАЛИ ПОДЪЁМНОГО РЫЧАГА И НАМОТЧИКА ШПУЛЬКИ

№ п/п	Примечание	Реф. №	Описание	Количество
1		B3404-771-000	Подъёмный стержень прижимной планки, длинный	1
2		RE-0500000-K0	Кольцо	2
3		SD-0720331-SP	Шарнирный винт диам=7,24 выс=3,3	2
4		B3402-771-0A0	Рычаг, в сборке; передняя часть	1
5		B3406-7B1-000	Звено	1
6		PD-0201000-0B	Разделительная шпилька	2
7		B3408-771-OA0	Рычаг, в сборке; тыльная часть	1
8		B3403-761-000	Подъёмный рычаг прижимной планки	1
9		118-23200	Шайба	1
10		SS-81511SO-SP	Винт 15/64-28 дл=10,5	1
11		B3412-771-000	Стопор подъёмного рычага	1
12		B3405-771-OA0	Подъёмный рычаг прижимной планки, в сборке	1
13		WP-0740516-SP	Шайба 7,4x11,8x0,5	1
14		B3451-781-000	Подъёмная пружина прижимной планки	1
15		B3410-771-000	Винт подвески (A)	2
16		B3258-781-OA0	Натяжение намотчика шпульки, в сборке	1
17		B3218-047-000	Гайка натяжения намотчика шпульки	(1)
18		B3218-232-000	Пружина натяжения намотчика шпульки	(1)
19		B3214-047-000	Диск натяжения намотчика шпульки	(2)
20		B3219-232-000	Стойка натяжения намотчика шпульки	(1)
21		NS-6110310-SP	Гайка 11/64-40	(1)
22		B3258-781-000	Скоба натяжения намотчика шпульки	(1)
23		SS-7110840-SP	Винт 11/64-40 дл=7,8	4
24		WP-0482086-SD	Шайба 4,8x11,5x2	2
25		B3251-781-OAO	Намотчик шпульки, в сборке	1
26		B3251-781-000	Скоба намотчика шпульки	(1)
27		HS-6110310-SP	Гайка 11/64-40	(1)
28		HS-6150310-SP	Гайка 15-64-28	(1)
29		B3257-781-000	Пружина намотчика шпульки	(1)
30		SD-0450401-SP	Шарнирный винт диам=4,5 выс=4	(1)
31		B3210-771-000	Пружина остановки шпульки	(1)
32		SS-6090620-SP	Винт 9/64-40 дл=6	(3)
33		B3253-781-000	Основание штанги шкива	(1)
34		B3255-781-000	Штанга намотчика шпульки	(1)
35		B3224-771-000	Хомут	(1)
36		SD-0790433-TP	Шарнирный винт диам=7,94 выс=4,3	(1)
37		B3254-781-000	Втулка штанги намотчика шпульки	(1)
38		SS-8120740-SP	Винт 3/16-28 дл=7	(2)
39		B3252-781-000	Ведущий шкив намотчика шпульки	(1)
40		WP-06S1056-SD	Штанга 6,5x11x1	(1)
41		B3256-781-000	Защёлка остановки намотчика шпульки	(1)
42		B3259-781-000	Пружина направляющей шпульки	(1)
43		SS-7090520-SP	Винт 9/64-40 дл=4,5	(2)
44		B3214-771-000	Регулировочный винт	(1)
45		NS-6080440-SP	Гайка 1/8-44	(1)
46		SD-0720221-SP	Шарнирный винт диам=7,24 выс=2,2	(1)
47		SS-7110840-SP	Винт 11/64-40 дл=7,8	2
48		B2605-771-0A0	Шарнирная шпилька рычага остановки, в сборке	1
49		B2605-771-000	Шарнирная шпилька рычага остановки	(1)
50		RC-1021011-KP	Стопорное кольцо 10.2	(1)

15. ДЕТАЛИ НАТЯЖЕНИЯ НИТИ




15. ДЕТАЛИ НАТЯЖЕНИЯ НИТИ

№ п/п	Примечание	Реф. №	Описание	Количество
1		B3104-771-000	Звено снятия натяжения	1
2		SD-0640391-TP	Шарнирный винт диам=6,35 выс=3,9	1
3		B3152-781-000	Рычаг снятия натяжения	1
4		SS-6660712-TP	Винт 1/4-40 дл=7,0	2
5		SD-0640241-SP	Шарнирный винт диам=6,35 выс=2,4	1
6		B2054-781-000	Блокировочное звено	1
7		SD-0640391-TP	Шарнирный винт диам=6,35 выс=3,9	1
8		B2056-781-000	Пружина блокировочного рычага	1
9		SD-0790311-TP	Шарнирный винт диам=7,94 выс=3,1	1
10		B2055-781-000	Блокировочное плечо	1
11		B2057-781-000	Скоба блокировочного плеча	1
12		NS-6110310-SP	Гайка 11/64-40	2
13		NS-6120310-SP	Гайка 3/16-28	1
14		B3116-771-000	Рычаг снятия натяжения	1
15		SS-7621040-SP	Винт 3/16-32 дл=9,5	1
16		CS-079101D-SH	Стопорный хомут, в сборке диам=7,94 шир=10	1
17		SS-7110740-TP	Винт 11/64-40 дл=7	(2)
18		B3107-771-00A	Кривошип №2 снятия натяжения нити	1
19		B3107-771-00B	Хомут рычага натяжения нити	1
20		SD-0500301-SP	Шарнирный винт диам=5 выс=3	1
21		NS-6090310-SP	Гайка 9/64-40	1
22		B3108-771-000	Стержень снятия натяжения	1
23		RO-0952001-00	Резиновое кольцо	1
24	#01	B3118-552-D00	Шпилька снятия натяжения, №2	1
25		SS-6111610-SP	Винт 11/64-40 дл=16	1
26		B3110-771-0A0	Контроллер натяжения №2, в сборке	1
27		119-56703	Подъём натяжения нити (красный)	(1)
28		B3112-704-000	Втулка пружины натяжения	(1)
29		B3101-804-000	Пружина натяжения, красная	(1)
30		B3107-804-000	Прижим диска натяжения нити	(1)
31		B3126-012-000	Диск натяжения нити	(2)
32		B3111-761-000	Стойка натяжения №3	(1)
33		B3112-761-000	Пружина нитепрятгивателя	(1)
34		B3110-771-000	Гнездо стойки натяжения	(1)
35		SS-8090670-SP	Винт 9/64-40 дл=5,5	(1)
36		B3106-771-000	Штанга рычага снятия натяжения	1
37		SS-7110840-SP	Винт 11/64-40 дл=7,8	1
38		B3120-771-000	Провод протяжения нити	1
39		B3102-771-0A0	Контроллер натяжения нити №1, в сборке	1
40		119-56703	Подъём натяжения нити, красный	(1)
41		B3112-704-000	Втулка пружины натяжения	(1)
42		B2017-372-000	Пружина натяжения №1	(1)
43		B3107-804-000	Прижим диска натяжения нити	(1)
44		B3126-012-000	Диск натяжения нити	(2)
45		B3103-761-000	Шпилька №2 снятия натяжения нити	(1)
46		B2019-372-000	Стойка натяжения №2	(1)
47		NS-6160520-SP	Гайка 1/4-24	(1)
48		B3102-771-0A0	Рычаг снятия натяжения, в сборке	1
49		SS-9660940-TP	Винт 1/4-40 дл=8,5	(1)
50		SS-7151210-SP	Винт 15/64-28 дл=12	1

15. ДЕТАЛИ НАТЯЖЕНИЯ НИТИ

№ п/п	Примечание	Реф. №	Описание	Количество
51		B1111-232-000	Пластина направляющей нити	1
52		B3117-771-000	Пружина	1
53		CS-0790720-TH	Стопорный хомут, в сборке	1
54		SS-7090520-SP	Винт 9/64-40 дл=4,5	(2)
55		B3101-761-000	Стержень снятия натяжения	1
56		PS-0300182-KF	Пружинная шпилька 3x18	1
57		B3109-761-000	Игольное ушко	1
58		SS-7110710-SP	Винт 11/64-40 дл=7	1
59		B1126-552-000	Направляющая А нити плеча	1
60		SS-7090710-SP	Винт 9/64-40 дл=6,8	1
61		B3115-761-000	Направляющая нити игольницы	1
62		SS-7110840-SP	Винт 1/64-40 дл=7,8	1
63		B3118-771-000	Направляющая натяжения нити, №2	1
64		B3114-771-000	Направляющая нити	1
65		NS-6090310-SP	Гайка 9/64-40	2
	#01		Деталь по выбору	

16. ДЕТАЛИ МЕХАНИЗМА СМАЗКИ




16. ДЕТАЛИ МЕХАНИЗМА СМАЗКИ

№ п/п	Примечание	Реф. №	Описание	Количество
1		B3566-771-000	Штатив смазочного фитиля	1
2		B3549-771-000	Фитиль возврата масла (A)	1
3		B3568-771-000	Трубка возврата масла	1
4		D2611-555-BOO-A	Штатив кабеля	1
5		SS-7110710-SP	Винт 11/64-40 дл=7	1
6		B3541-012-000	Смазочный фитиль	1
7		B3557-771-000	Направляющая трубки (A)	1
8		BP-6000000-00	Виниловая трубка	0.1
9		BP-5000000-00	Виниловая трубка	0.1
10		BP-3000000-00	Виниловая трубка	1
11		SQ-1110402-MZ	Соединительный винт	4
12		B3534-O12-000	Сальник	4
13		B3534-155-000	Плунжер	1
14		B1214-038-000	Пружина плунжера	1
15		B3541-771-000	Упорная пластина	1
16		SS-7150740-SP	Винт 15/64-28 дл=7	1
17		B3565-771-000	Направляющая смазочного фитиля	1
18		SS-7110710-SP	Винт 11/64-40 дл=7	1
19		B3560-771-000	Смазочный фитиль	1
20		B1135-771-0A0	Масляный поддон, в сборке	1
21		SS-7110510-SP	Винт 11/64-40 дл=5	1
22		B3561-771-000	Нетканый материал	1
23		B1148-771-000	Смазочный фитиль	1
24		B1147-771-000	Смазочный фитиль	1
25		B3541-012-000	Масляный фитиль	1
26		B3562-771-000	Масляный щиток	1
27		SS-7110510-SP	Винт 11/64-40 дл=5	1
28		B1154-781-000	Кожух ремня	1
29	#01	B1154-781-00A	Кожух ремня	1
30		SS-7110910-SP	Винт 11/64-40 дл=8,5	2
31		B1155-781-000	Установочный винт кожуха ремня	1
32		B4127-352-000	Донная направляющая	1
33		B1156-781-000	Резиновая втулка	2
34		BP-3000000-00	Виниловая трубка	0.1
35		CQ-3030000-00	Масляный фитиль	0.1
36		B3540-771-000	Основание масляного насоса	1
37		SS-7110910-SP	Винт 11/64-40 дл=8,5	1
38		B3570-771-000	Фильтр	2
39		B3546-771-000	Масляный фитиль	1
40		B3569-771-000	Пружина	1
41		B3545-771-000	Экран фильтра	1
42		B1850-512-000	Штатив втулки	1
43		SS-7090910-SP	Винт 9/64-40 дл=8,5	1
44		NS-6090310-SP	Гайка 9/64-40	1
45		B3563-771-000-A	Масляный щиток	1
46		SS-7110510-SP	Винт 11/64-40 дл=5	2
47		B1151-781-0A0-A	Основание машины, в сборке	1
48	#01	B1151-781-0AA-A	Основание машины, в сборке	1
49		B1151-781-000-A	Основание машины	(1)
50	#01	B1151-781-00A	Основание головки	(1)

16. ДЕТАЛИ МЕХАНИЗМА СМАЗКИ

№ п/п	Примечание	Реф. №	Описание	Количество
51		B1157-781-000	Шпилька направляющей	(2)
52		B1125-761-000	Резиновая втулка	(4)
53		SS-7111120-SP	Винт 11/64-40 дл=10,5	(4)
54		B1122-761-000	Штатив шарнира	(2)
55	#01	B1122-761-00A	Штатив шарнира	(2)
56		B1120-761-000	Шпилька	(2)
57		SW-062002-TP	Винт M6 дл=20	(4)
58		WP-0621016-SD	Шайба 6,2x13x1	(4)
59		SS-6741010-SP	Винт 3/8-28 дл=10	(2)
60		B8219-125-000	Сальник колпачка слива масла	(2)
61		B2619-761-000	Прижимная пружина начального рычага	(1)
62		SM-9082003-CP	Винт M8 дл=20	(1)
63		NS-6150310-SP	Гайка 15/64-28	(1)
64		B1453-771-0A0	Стопорный винт, в сборке	(1)
65		NM-6080721-SE	Гайка M8	(1)
66		SS-7151210-SP	Винт 15/64-28 дл=12	(1)
67		B2656-781-000	Штанга начального звена	(1)
68		SS-9150860-SP	Винт 15/64-28 дл=8	(1)
69		SS-8150710-SP	Винт 15/64-28 дл=7	(1)
70		B26S4-781-000-A	Начальное звено	(1)
71		B2655-781-000	Стартовый рычаг	(1)
72		RE-0600000-KO	Кольцо 6	1
73		B7160-781-0A0	Шпилька привода перемещения	1
74		SS-7110910-SP	Винт 11/64-40 дл=8,5	4
75		B1133-761-000	Войлочная подкладка основания машины	4
76		B1153-771-000	Стержень винта основания машины	4
77		WP-0612056-SD	Шайба 6,1x8,5x2	4
78		NS-6150310-SP	Гайка 15/64-28	8
79		B1152-781-000	Основание приводной шпильки	1
80		SS-7112420-SP	Винт 11/64-40 дл=24	3
		#01	Для городского белого	

17. ДЕТАЛИ ПЕРЕДАЧИ СКОРОСТИ




17. ДЕТАЛИ ПЕРЕДАЧИ СКОРОСТИ

№ п/п	Примечание	Реф. №	Описание	Количество
1		B7180-781-0A0	Шкив натяжения, в сборке	1
2		B7180-781-000	Скоба шкива натяжения	(1)
3		NS-6150430-SP	Гайка 15/64-28	(1)
4		B7184-781-000	Рычаг натяжения	(1)
5		B4419-372-000	Пружина активационного рычага прижимной планки	(1)
6		B7185-781-000	Фиксирующий предохранитель	(1)
7		SD-0450211-SP	Шарнирный винт диам=4,50 выс=2,1	(1)
8		B7186-781-000	Храповик	(1)
9		SS-7110710-SP	Винт 11/64-40 дл=7	(2)
10		B7187-781-000	Хомут рычага	(1)
11		B7183-781-000	Пружина натяжения	(1)
12		B7182-781-000	Звено шкива пружины	(1)
13		SD-0902501-SP	Шарнирный винт диам=9 выс=25	(1)
14		SB-1150002-00	Подшипник	(1)
15		B7181-781-000	Шкив натяжения	(1)
16		SD-1501101-SP	Шарнирный винт диам=14,5 выс=11	(1)
17		SM-6061202-TP	Винт M6 дл=12	2
18		WP-0651056-SH	Шайба 6,5x11x1	3
19		SS-9152130-CP	Винт 15/64-28 дл=20,5	3
20		B7151-781-0A0-B	Передатчик скорости, в сборке	1
21		B7151-781-000-A	Скоба передатчика скорости	(1)
22		RE-1200000-K0	Кольцо 12	(1)
23		SM-6061202-TP	Винт M6 дл=12	(2)
24		B1221-771-00A	Высокоскоростная шайба для подшипника	(1)
25		B1453-771-0A0	Стопорный винт, в сборке	(1)
26		NS-6150310-SP	Гайка 15/64-28	(1)
27		B7158-781-000	Скоба стопора перемещателя	(1)
28		SM-6061202-TP	Винт M6 дл=12	(2)
29		SB-1150002-00	Подшипник	(2)
30		RC-3500002-KP	Стопорное кольцо 35	(2)
31		B7155-781-000	Ускорительный шкив	(1)
32		SS-8150710-SP	Винт 15/64-28 дл=7	(2)
33		B7154-781-000	Высокоскоростной шкив	(1)
34		SB-1450004-00	Подшипник	(2)
35		B7155-781-000-A	Низкоскоростной шкив	(1)
36		B7152-781-000-A	Штанга передачи скорости	(1)
37		B7153-781-000	Рукав	(1)
38		WP-1502500-SC	Шайба 15x24x2,5	(1)
39		SS-7151210-SP	Винт 15/64-28 дл=12	2
40		B7159-781-000	Пружина переноса натяжения	1
41		B7161-781-0A0	Основание переводного механизма, в сборке	1
42		B7161-781-000	Основание переводного механизма	(1)
43		NS-6150310-SP	Гайка 15/64-28	(3)
44		B7169-781-000	Пружина кулачка перевода механизма	(1)
45		NS-6160520-SP	Гайка 1/4 -24	(2)
46		B2714-761-000	Рама пружины	(1)
47		B7163-781-000	Приводное плечо переводного механизма	(1)
48		B7171-781-000	Винт приводного плеча переводного механизма	(3)
49		B2014-761-000	Стержень пуллера	(1)
50		B2507-372-000	Кулачковый ролик	(1)

17. ДЕТАЛИ ПЕРЕДАЧИ СКОРОСТИ

№ п/п	Примечание	Реф. №	Описание	Количество
51		SS-6080610-TP	Винт 1/8-44 дл=6	(1)
52		B7165-781-000	Установочная пластина переводного механизма	(1)
53		SD-0790802-SP	Шарнирный винт диам=7,94 выс=8,0	(2)
54		B7164-781-000	Рычаг штатива переводного устройства	(1)
55		B7166-781-000	Переводное устройство передачи скорости	(1)
56		SS-7161040-SP	Винт 1/4-24 дл=9,5	(2)
57		B7162-781-000	Шпилька переводного устройства	(1)
58		NS-6150430-SP	Гайка 15/64-28	(1)
59		B7167-781-000	Основание кулачка переводного устройства	(1)
60		SS-711Q91Q-SP	Винт 11/64-40 дл=8,5	(2)
61		B7168-781-000	Кулачковый ролик переводного устройства	(1)
62		MAT-80116S00	Шпилька подвески	(1)


18. ДЕТАЛИ ШКИВА МОТОРА



18. ДЕТАЛИ ШКИВА МОТОРА

№ п/п	Примечание	Реф. №	Описание	Количество
1		MTJ-MS000000	Установочный болт	4
2		B7109-771-000	Прокладка	4
3		B7299-781-000	Пластина основания мотора	1
4		WP-0850002-SC	Шайба 8,5x18x1,6	4
5		NS-6200520-SP	Гайка 5/16-18	8
6	#01	B7253-781-000-A	Шкив мотора (50гц 3000)	1
7	#01	B7254-781-000-A	Шкив мотора (60гц 3000-исп)	1
8	#01	B7256-781-000-A	Шкив мотора (50гц 3300-исп)	1
9	#01	B7257-781-000-A	Шкив мотора (60гц 3300-исп)	1
10		SS-8150710-SP	Винт 15/64-28 дл=7	2
11	#01	MTJ-VM004200	Клиновый ремень, 42 дюйма	1
12	#01	MTJ-VM004300	Клиновый ремень, 43 дюйма	1
13	#01	MTJ-VH004400	Клиновый ремень, 44 дюйма	1
14		B7252-781-000	Ремень	1
		#01	Деталь на спецзаказ	

19. ДЕТАЛИ ШТАТИВА ДЛЯ НИТЕЙ (НА СПЕЦЗАКАЗ)




19. ДЕТАЛИ ШТАТИВА ДЛЯ НИТЕЙ (НА СПЕЦЗАКАЗ)


№ п/п	Примечание	Реф. №	Описание	Количество
1		111-85055	Стойка для нитей, в сборке	1
2		111-85105	Стержень основания бобины, нижний	(1)
3		111-85204	Стержень основания бобины, верхний	(1)
4		111-85352	Направляющая нить, в сборке	(1)
5		111-85303	Направляющая нить	(1)
6		B3319-704-L00	Направляющая нити	(2)
7		B3305-704-000-A	Шарнир стержня основания бобины	(1)
8		111-85402	Шарнир плеча направляющей нити	(2)
9		B3311-704-000	Колпачок стержня основания бобины	(1)
10		B3320-704-L00-A	Шпилька бобины	(2)
11		111-85006	Плечо основания бобины	(1)
12		B3311-012-000	Подкладка основания бобины	(2)
13		111-85501	Фиксатор бобины	(2)
14		B3317-704-000	Гайка	(1)
15		WP-1612616-SE	Шайба 16x30x2,6	(2)
16		SM-4051405-SE	Винт M5 дл=14	(2)
17		NM-6050001-SE	Гайка M5	(2)
18		SM-4051405-SE	Винт M5 дл=14	(2)
19		NM-6050001-SE	Гайка M5	(2)
20		HM-6050001-SE	Гайка M5	(2)
21		MAO-11532000	Основа провода	(3)

20. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ 782, 783, 784


(1) - 782



(2) - 783



(3) - 784




20. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ 782, 783, 784


№ п/п	Примечание	Реф. №	Описание	Количество
1		B1511-772-0B0	Штатив ограничителя рабочего зажима	1
2		B2702-047-Q00	Нож 1 "	1
3		B1608-772-000	Направляющая штанги регулировки длины	1
4		B2930-761-000	Прямозубое цилиндрическое зубчатое колесо (ПЦЗК)(100)	1
5		B2931-761-000	Прямозубое цилиндрическое зубчатое колесо (ПЦЗК)(190)	1
6		B1552-782-000	Ограничитель рабочего зажима, 2	1
7	#01	B1508-772-A00	Ограничитель рабочего зажима, 2A	1
8	#01	B1613-771-A00-A	Несущая рабочего зажима	1
9		B1511-773-0B0	Штатив ограничителя рабочего зажима, в сборке	1
10		B2702-047-S00	Нож 1-1/4"	1
11		B1608-761-000	Направляющая регулировки длины штанги	1
12		B2948-761-000	Прямозубое цилиндрическое зубчатое колесо (ПЦЗК)(88)	1
13		B2949-761-000	Прямозубое цилиндрическое зубчатое колесо (ПЦЗК)(212)	1
14		B1552-783-000	Ограничитель рабочего зажима, 3	1
15	#01	B1508-773-A00	Ограничитель рабочего зажима (3A)	1
16	#01	B1613-771-A00	Несущая рабочего зажима (A)	1
17		B1513-774-000	Скоба рабочего зажима	1
18		B1551-784-000	Плечо рабочего зажима	1
19		B1511-774-0A0	Штатив ограничителя рабочего зажима, в сборке	1
20		B1552-784-000	Ограничитель рабочего зажима	1
21		B2402-774-000	Прорезная пластинка	1
22		SS-2090530-SP	Винт 9/64-40 дл=4.8	2
23		B2401-774-0A0	Основание прорезной пластинки, в сборке	1
24		SS-5090320-SP	Винт 9/64-40 дл=3.2	1
25		B1611-774-0A0	Скоба плеча рабочего зажима, в сборке	1
26		SS-6151440-SP	Винт 15/64-28 дл=14	(1)
27		B1606-774-000	Шатун несущей рабочего зажима	1
28		SD-0870401-SP	Шарнирный винт диам=8.73 выс=4	1
29		B1605-774-000	Штанга регулировки подачи	1
30		B2745-774-00B	Нож 1-1/2"	1
31		B2745-774-00A	Нож 1-3/8"	1
32		B2944-761-000	Прямозубое цилиндрическое зубчатое колесо (ПЦЗК)(74)	1
33		B2945-761-000	Прямозубое цилиндрическое зубчатое колесо (ПЦЗК)(252)	1
34		B1603-774-OAO	Плечо регулировки длины, в сборке	1
35		B1608-774-000	Направляющая штанги регулировки длины	1
36		B1612-774-000	Направляющая скобы плеча рабочего зажима	1
37		B1613-774-000	Несущая рабочего зажима	1
38		B1609-774-000	Скользящий стержень плеча рабочего зажима	1
39		B1516-774-000	Скоба подшипника плеча рабочего зажима	1
	#01		Примечание №01: Детали на спецзаказ для лёгких материалов и трикотажного полотна (Ограничитель рабочего зажима и несущую рабочего зажима следует использовать только в паре.) Все части, отличающиеся от указанных выше, являются теми же, что и использованы в модели 781.	

21. ДЕТАЛИ ПОД СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ


(1) TAPE REEL COMPONENTS




(2) NEEDLE SAFETY PLATE COMPONENTS




(3) BUTTON-HOLDING MEASURING GAUGES




(4) KNIFE FOR SPECIAL



(5) HOOK OIL SHIELD COMPONENTS



(6) COVER COMPONENTS



21. ДЕТАЛИ ПОД СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

№ п/п	Примечание	Реф. №	Описание	Количество
1		B9201-761-0A0	Приложение усилительной ленты, в сборке	1
2		B9204-047-0A0	Пластина для поддержки приложения ленты	(1)
3		SS-4090810-SP	Винт 9/64-40 дл=8	(1)
4		B9205-047-000	Регулировочный войлок	(2)
5		B9201-761-0R0	Приложение усилительной ленты, в сборке	(1)
6		NS-6700540-SP	Гайка 5/16-24	(1)
7		B9202-761-0A0	Пластина направляющей ленты, в сборке	(1)
8		SS-5110740-TP	Винт 11/64-40 дл=6.5	(1)
9		SS-7090510-SP	Винт 9/64-40 дл=4.6	(2)
10		WP-0450000-SD	Шайба 4.5x8x0.5	(2)
11		B9206-761-000	Держатель ленты	(1)
12		B9207-761-000	Пружина держателя ленты	(1)
13		SS-6060210-SP	Винт 3/32-56 дл=1.9	(2)
14		B9205-761-000	Прокладка для держателя ленты	(1)
15		SS-5060410-SP	Винт 3/32-56 дл=3.5	(2)
16		B3120-761-0A0	Предохранительная пластина, в сборке	1
17		B3120-372-000	Предохранительная пластина	(1)
18		SS-7110740-TP	Винт 11/64-40 дл=7	(2)
19		B3121-372-000	Установочная пластина для предохранительной пластины	(1)
20		B3123-372-000	Стопорная шпилька	(1)
21		SD-0600401-SD	Шарнирный винт диам=6 выс=4	(1)
22		B3125-155-000	Дисковая пружина	(1)
23		WP-0650876-SD	Шайба 6.5x13x0.8	(1)
24		B3120-761-000	Регулировочное основание пластины безопасности	(1)
25		SS-7111120-SP	Винт 11/64-40 дл=10.5	(1)
26		B9402-771-000	Поперечный измеритель	1
27		SS-7111120-SP	Винт 11/64-40 дл=10.5	2
28		WP-0501016-SD	Шайба 5x10.5x1	2
29		B9401-761-000	Измеритель расстояния	1
30		SS-7110840-SP	Винт 11/64-40 дл=7.8	2
31		WP-0501016-SD	Шайба 5x10.5x1	2
32		B2745-771-F00	Нож 1/4"	1
33		B2745-771-K00	Нож 3/8"	1
34		B2745-771-L00	Нож 1/2"	1
35		B2745-771-M00	Нож 5/8"	1
36		B2745-771-N00	Нож 3/4"	1
37		B2745-771-P00	Нож 7/8"	1
38		B2745-771-Q00	Нож 1"	1
39		B2745-771-R00	Нож 1-1/8"	1
40		B2745-771-S00	Нож 1-1/4"	1
41		B2746-771-000	Защитная скоба ножа	1
42		B2402-771-OOB	Прорезная пластинка	1
43		B1157-771-0A0	Масляный щиток челнока, в сборке	1
44		B1157-771-000	Масляный щиток челнока	(1)
45		B1158-771-000	Пружина масляного щитка челнока	(1)
46		B1159-771-000	Установочная пластина пружины	(1)
47		SS-5090610-SP	Винт 9/64-40 дл=6	(2)
48		B1161-771-000	Шарнир масляного щитка челнока	(1)
49		B1160-771-000	Шарнирная шпилька	(1)
50		SS-7110510-SP	Винт 11/64-40 дл=5	2

21. ДЕТАЛИ ПОД СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

№ п/п	Примечание	Реф. №	Описание	Количество
51		SS-7110710-SP	Винт 11/64-40 дл=7	4
52		WP-0480856-SP	Шайба 4.8x8.4x0.8	4
53		B7272-781-000	Установочная скоба В для кожуха	1
54		WP-0501016-SC	Шайба 5x10.5x1	2
55		SK-3452000-SE	Шуруп диам=4.5 дл=20	2
56		NS-6110310-SP	Гайка 11/64-40	4
57		B7273-781-000	Кожух передачи скорости	1
58		B7274-781-000	Установочная скоба С для кожуха	1

22. ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ

(1) Таблица замены шестерёнок



1 Малая шестерня			2 Большая шестерня		
COT	№ стежка	№ детали	№ стежка	№ детали	
A	54	B2936-761-000	345	B2937-761-000	
B	62	B2938-761-000	300	B2939-761-000	
C	66	B2940-761-000	285	B2941-761-000	
D	70	B2942-761-000	268	B2943-761-000	
E	74	B2944-761-000	252	B2945-761-000	
F	79	B2946-761-000	238	B2947-761-000	
G	83	B2928-761-000	225	B2929-761-000	
H	88	B2948-761-000	212	B2949-761-000	
I	93	B2950-761-000	200	B2951-761-000	
J	100	B2930-761-000	190	B2931-761-000	
K	105	B2952-761-000	180	B2953-761-000	
L	110	B2932-761-000	170	B2933-761-000	
M	115	B2954-761-000	160	B2955-761-000	
N	123	B2934-761-000	152	B2935-761-000	
O	130	B2956-761-000	145	B2957-761-000	

(2) Таблица деталей, используемых с ножами

№	Нож	Ограничитель рабочего зажима	Прорезная пластина
	А	В	С
1	1/4" (6.35)	B2702-047-F00	
2	3/8" (9.53)	B2702-047-K00	
3	1/2" (12.7)	B2702-047-L00	
4	9/16" (14.29)	B2702-047-V00	
5	5/8" (15.88)	B2702-047-M00	
6	3/4" (19.05)	B2702-047-N00	
7	7/8" (22.23)	B2702-047-P00	
8	1" (25.4)	B2702-047-Q00	
9	1-1/4" (31.75)	B2702-047-S00	
10	1-3/8" (34.9)	B2745-744-00A	
11	1-1/2" (38.1)	B2745-774-00B	
		B1552-781-000	B2402-771-000
		B1552-782-000	
		B1552-783-000	
		B1552-784-000	B2402-774-000

Примечание: Стандартная модель машины используется в качестве стандарта для ограничителя рабочего зажима и прорезной пластины.

23. ДЕТАЛИ ТОЛЬКО ДЛЯ 781К, 781Р



23. ДЕТАЛИ ТОЛЬКО ДЛЯ 781К, 781Р

№ п/п	Примечание	Реф. №	Описание	Количество
1		D1508-771-K00	Проверка рабочего зажима (К)	1
2		D2402-772-K00	Прорезная пластина (К)	1
3		81808-761-0AB	Челнок, в сборке	1
4		D3110-772-TA0	Натяжение нити Н 3, в сборке (К)	1
5		SS-8090670-SP	Винт 9/64-40 дл=5.5	(1)
6		B3110-771-000	Гнездо стойки натяжения	(1)
7		B3111-761-000	Стойка натяжения Н 3	(1)
8		B3112-761-000	Пружина нитепрятгивателя	(1)
9		B3126-012-000	Диск натяжения нити	(2)
10		B3107-804-000	Прижим диска натяжения нити	(1)
11		B3129-012-A00	Пружина натяжения	(1)
12		B3120-125-000	Вращающийся стопор	(1)
13		B3119-771-000	Гайка натяжения нити	(1)
14		D9101-771-K00	Регулятор временного шага челнока (К)	1
15	#01	D1508-771-K0B	Ограничитель рабочего зажима 5/8"	1
16	#01	D1508-771-K0C	Ограничитель рабочего зажима 1/2"	1
17	#02	D1508-771-K0E	Ограничитель рабочего зажима 5/8"	1
18	#02	D1508-771-K0F	Ограничитель рабочего зажима 1/2"	1
19	#03	D1508-771-K0H	Ограничитель рабочего зажима	1
20	#04	B7258-731-000-A	Шкив мотора (50гц для 2800)	1
21	#04	B7259-781-000-A	Шкив мотора (60гц для 2800)	1
22	#04	MTJ-VM004200	Клиновый ремень, 42 дюйма	1
23	#04	HTJ-VM004100	Клиновый ремень, 41 дюйма	1
24		MTJ-VM004300	Клиновый ремень, 43 дюйма	1
25		D2905-771-P00	Шестерня Н 2, снимающая натяжение	1


Примечания:

- #01 Спецзаказ для плоских
- #02 Спецзаказ для тканей с неодинаковой толщиной
- #03 Спецзаказ для полочки
- #04 Детали на выбор


Все детали, отличающиеся от вышеуказанных, совпадают с деталями модели 781.

24. ДЕТАЛИ ТОЛЬКО ДЛЯ 782К, 783К

(1) -782-K



(2) -783-K




24. ДЕТАЛИ ТОЛЬКО ДЛЯ 782К, 783К

№ п/п	Примечание	Реф. №	Описание	Количество
1		B2702-047-Q00	Нож 1"	1
2		B1608-772-000	Направляющая штанги регулировки длины	1
3		B1511-772-0B0	Штатив ограничителя рабочего зажима, в сборке	1
4		D1508-772-K00	Ограничитель рабочего зажима (2К)	1
5		D2402-772-K00	Прорезная пластинка (К)	1
6		B1808-761-0AB	Челнок, в сборке	1
7		B2931-761-000	Прямоузубое цилиндрическое зубчатое колесо (ПЦЗК)(190)	1
8		B2930-761-000	Прямоузубое цилиндрическое зубчатое колесо (ПЦЗК)(100)	1
9		D3110-772-TA0	Натяжение нити Н 3, в сборке (К)	1
10		SS-8090670-SP	Винт 9/64-40, дл=5.5	(1)
11		B3110-771-000	Гнездо стойки натяжения	(1)
12		B3111-761-000	Стойка натяжения Н 3	(1)
13		B3112-761-000	Пружина нитепрятгивателя	(1)
14		B3126-012-000	Диск натяжения нити	(2)
15		B3107-804-000	Прижим диска натяжения нити	(1)
16		B3129-012-A00	Пружина натяжения	(1)
17		B3120-125-000	Вращающийся стопор	(1)
18		B3119-771-000	Гайка натяжения нити	(1)
19		D9101-771-K00	Регулятор временного шага челнока (К)	1
20		B1511-773-0B0	Штатив ограничителя рабочего зажима, в сборке	1
21		D1508-773-K00	Ограничитель рабочего зажима (3К)	1
22		D2402-772-K00	Прорезная пластина (К)	1
23		B2949-761-000	Прямоузубое цилиндрическое зубчатое колесо (ПЦЗК)(212)	1
24		B2948-761-000	Прямоузубое цилиндрическое зубчатое колесо (ПЦЗК)(88)	1
25		B1808-761-0AB	Челнок, в сборке	1
26		B2702-047-S00	Нож 1-1/4"	1
27		B1608-762-000	Направляющая штанги регулировки длины	1
28		D3110-772-TA0	Натяжение нити Н 3, в сборке (К)	1
29		S-8090670-SP	Винт 9/64-40 дл=5.5	(1)
30		B3110-771-000	Гнездо стойки натяжения	(1)
31		B3111-761-000	Стойка натяжения Н 3	(1)
32		B3112-761-000	Пружина нитепрятгивателя	(1)
33		B3126-012-000	Диск натяжения нити	(1)
34		B3107-804-000	Прижим диска натяжения нити	(1)
35		B3129-012-A00	Пружина натяжения	(1)
36		B3120-125-000	Вращающийся стопор	(1)
37		B3119-771-000	Гайка натяжения нити	(1)
38		D1901-771-K00		1

Примечание: Все детали, отличающиеся от вышеуказанных, те же, что и у модели 781

25. ДЕТАЛИ ТОЛЬКО ДЛЯ 784

(1) -784-K



25. ДЕТАЛИ ТОЛЬКО ДЛЯ 784

№ п/п	Примечание	Реф. №	Описание	Количество
1		B1513-774-000	Скоба рабочего зажима	1
2		B1551-784-000	Плечо рабочего зажима	1
3		B1609-774-000	Скользящий стержень плеча рабочего зажима	1
4		B1808-761-0AB	Челнок, в сборке	1
5		D9101-771-K00	Регулятор временного шага челнока (К)	1
6		B1606-774-000	Шатун несущей рабочего зажима	1
7		SD-0870401-SP	Шарнирный винт диам=8.73 выс=4	1
8		B1605-774-000	Штанга регулировки подачи	1
9		B2745-774-00B	Нож 1-1/2"	1
10		B2745-774-00A	Нож 1-3/8"	1
11		D1508-774-K00	Ограничитель рабочего зажима, К	1
12		B1613-774-000	Несущая скоба рабочего зажима	1
13		B1612-774-000	Направляющая скоба плеча рабочего зажима	1
14		B1516-774-000	Скоба подшипника плеча рабочего зажима	1
15		B1611-774-0A0	Скоба плеча рабочего зажима, в сборке	1
16		SS-6151440-SP	Винт 15/64-28 дл=14	(1)
17		B1608-774-000	Направляющая штанга регулировки длины	1
18		B1603-774-0A0	Плечо регулировки длины, в сборке	1
19		B2944-761-000	Прямозубое цилиндрическое зубчатое колесо (ПЦЗК)(74)	1
20		B2945-761-000	Прямозубое цилиндрическое зубчатое колесо (ПЦЗК)(252)	1
21		D3110-772-TA0	Натяжение нити N 3, в сборке, К	1
22		SS-8090670-SP	Винт 9/64-40 дл=5.5	(1)
23		B3110-771-000	Гнездо стойки натяжения	(1)
24		B3110-761-000	Гнездо стойки натяжения	(1)
25		B3112-761-000	Пружина нитепрятгивателя	(1)
26		B3126-012-000	Диск натяжения нити	(2)
27		B3107-804-000	Прижим диска натяжения нити	(1)
28		B3129-012-A00	Пружина натяжения	(1)
29		B3120-125-000	Вращающийся стопор	(1)
30		B3119-771-000	Гайка натяжения нити	(1)
31		D2401-774-KC0	Игольная пластинка, в сборке	1
32		SS-2090530-SP	Винт 9/64-40 дл=4.8	(2)
33		D2402-774-K00	Игольная пластинка, К	(1)
34		B2401-774-0A0	Основание игольной пластинки, в сборке	(1)
35		B2406-771-0A0	Пластина подрезчика нити шпульки, в сборке	(1)
36		SS-5090320-SP	Винт 9/64-40 дл=3.2	(1)
37		B2408-771-000-A	Противонож	(1)
38		SS-4080310-SP	Винт 1/8-44 дл=3.4	(2)
39		B2405-771-000	Пуллер нити шпульки	(1)
40		SS-6090440-SP	Винт 9/64-40 дл=4.0	(2)
41		B2404-771-000	Рычаг подрезчика нити шпульки	(1)
42		WP-0451016-SP	Шайба 4.5x20x1	(1)
43		SS-5090320-SP	Винт 9/64-40 дл=3.2	(1)

Примечание: Все детали, отличающиеся от вышеуказанных, те же, что и у модели 781

Освещенность

Характеристика зрительной работы	Наименьший эквивалентный размер объекта различия, мм	Разряд зрительной работы	Подразряд зрительной работы	Контраст объекта с фоном	Искусственное освещение					Естественное освещение		Совмещенное освещение		
					Освещенность, лк					Сочетание нормируемых величин показателя ослепленности и коэффициента пульсации		КЕО, e_n , %		
					при системе комбинированного освещения		при системе верхнем или боковом комбинированном освещении		при верхнем или боковом комбинированном освещении		при верхнем или боковом комбинированном освещении			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Высокой точности	От 0,30 до 0,50	a	Малый	Темный	2000	200	500	40	15					
		б	Малый	Средний	1500	200	400	20	15					
		в	Средний	Темный	1000	200	300	40	15					
	III	г	Малый	Светлый	750	200	300	20	15					
		д	Средний	Светлый	600	200	200	20	15					
		е	Большой	Светлый	400	200	200	40	15					
Средней точности	Св.0,5 до 1,0	а	Малый	Средний	750	200	300	40	20					
		б	Малый	Средний	500	200	200	40	20					
		в	Средний	Темный	400	200	200	40	20					
	IV	г	Малый	Светлый	400	200	200	40	20					
		д	Средний	Светлый	—	—	200	40	20					
		е	Средний	«	Средний	—	—	200	40					

Уровень шума

Эквивалентный уровень звука в контрольной точке рабочего места на расстоянии 0,5 м от оси иглы и 0,3 м над плоскостью игольной пластины в соответствии с ГОСТ 12.1.003 не превышает 80 дБА при работе машины по ее основному назначению с коэффициентом машинного времени 0,4, коэффициентом использования максимальной скорости шитья 0,7 и при уровне звука фонового шума не более 70 дБА

Тара и упаковка.

1. Перед упаковкой швейный полуавтомат должен быть законсервирован по условиям консервации для группы изделий со сроком хранения до 18 месяцев по ГОСТ 9.014-78.
2. Швейный полуавтомат поставляется составными частями: швейная головка, стол (в разобранном виде укрупненными сброчными единицами) и электропривод и упаковывается в упаковку из гофрированного картона.
3. При упаковке применяются упаковочные материалы: бумага противокоррозионная с латексным покрытием ГОСТ 16295-82; бумага оберточная ГОСТ 8273-75; бумага парафинированная ГОСТ 16295-82; бумага водонепроницаемая ГОСТ 8828-75; полиэтиленовая пленка ГОСТ 10354-82; картон гофрированный ГОСТ 7376-84.
4. Хранение швейного полуавтомата по группе условий хранения ОЖ4 для исполнения УХЛ4 ГОСТ 15150-69, а для исполнения 04 по группе ОЖ2 ГОСТ 15150-69.

Примечание. Каталог деталей и сборочных единиц поставляется по запросу потребителей.

Электробезопасность

Конструкция машин должна быть электробезопасной. Технические средства и способы обеспечения электробезопасности машин должны соответствовать ГОСТ 27487 с учетом условий эксплуатации и характеристик источников электрической энергии.

- Степень защиты электрооборудования IP40 - по ГОСТ 14254.
- Класс защиты от поражения электрическим током 01 - по ГОСТ 12.2.007.0.

Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений

Период года	Категория работ	Оптимальная	Температура, °C				Относительная влажность	
			допустимая		на рабочих местах	оптимальная		
			верхняя граница	нижняя граница				
Холодный	Легкая - I а	22-24	25	21	18	40-60	75	
	Легкая - I б	21-23	24	20	17	40-60	75	
	Средней тяжести - II а	18-20	23	24	17	40-60	75	
	Средней тяжести - II б	17-19	21	23	15	40-60	75	
	Тяжелая - III	16-18	19	20	13	40-60	75	
	Легкая - I а	23-25	28	30	22	40-60	55 ° (при 28 °)	
Теплый	Легкая - I б	22-24	28	30	21	40-60	60 ° (при 27 °)	
	Средней тяжести - II а	21-23	27	29	18	40-60	65 ° (при 26 °)	
	Средней тяжести - II б	20-22	27	29	16	40-60	70 ° (при 25 °)	
	Тяжелая - III	18-20	26	28	15	40-60	75 ° (при 24 ° и ниже)	



浙江新杰克缝纫机有限公司
ZHEJIANG NEW JACK SEWING MACHINE CO., LTD.

Адрес маркетингового отдела в Шанхае:

1023-1204 room Honghui building, No. 468 Chaoxi north road,
Xuhui district, Shanghai city
Тел.: 021-54892652 54862653
Факс: 021-64684833

Адрес компании Zhejiang:

NO. 15 RD Airport South, Jiaojiang District Taizhou city, Zhejiang, P.R.C

Отдел внутренней торговли:

Тел.: 0086-576-88177788 88177789
Факс: 0086-576-88177758

Сайт www.jackgroup.com.cn

Сертификат: C-TW.AГ65.B.00174

Срок действия: с 09.02.2012 по 08.02.2017